User Manual

# PA300 系列用户手册

PA300 系列功率计

UM09070101 1.2 Date:2021/8/5

类别	内容
关键词	PA300 系列功率计
摘要	介绍 PA300 系列功率计的使用方法



 $\ensuremath{\textcircled{\sc constraint}}$  C2021 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

功率计

## 修订历史

版本	日期	原因		
V1.01	2014/11/25	内容修订		
V1.02	2015/07/28	增加 PA333H 型号		
V1.03	2015/10/12	增加 1000V 量程		
V1.04	2015/11/9	修正 PA333H 电流传感器量程参数		
V1.05	2016/3/29	修订并增加 PA310H、PA323、删除 PA333		
V1.06	2017/4/26	内容修订		
V1.07	2018/08/06	修订并完善机械尺寸图		
V1.08	2018/12/24	新增 PA323、PA333H 三相功率计量程独立设置		
V1.09	2019/03/01	更新文档页眉页脚、"销售与服务网络"内容和"免责声明"内容		
V1.10	2021/01/27	更新文档页眉页脚、"销售与服务网络"内容和"免责声明"内容		
V1.11	2021/06/03	增加 PA323H 型号		

功率计

# 目 录

1.	安全	须知		1
	1.1	藝	示标志	1
	1.2	安全	全信息	1
		1.2.1	测量类别	2
		1.2.2	一般注意事项	2
		1.2.3	连接电源和地	3
		1.2.4	仪器安置注意事项	3
		1.2.5	连接测量回路	4
2.	产品	简介		5
	2.1	简	介	5
	2.2	功	能特性	7
	2.3	应	用系统	8
	2.4	产	品选型	8
3.	面板	介绍		10
	3.1	PA	323/PA323H/PA333H型功率计面板	10
		3.1.1	前面板	10
		3.1.2	后面板	18
	3.2	PA	310/PA310H型功率计面板	19
		3.2.1	前面板	19
		3.2.2	后面板	19
4.	电路	接线		21
	4.1	直	连测量电路	21
		4.1.1	端子与符号	21
		4.1.2	单相连接	22
		4.1.3	三相连接	23
		4.1.4	单进单出效率测量连接	24
		4.1.5	单进三出效率测量连接	25
	4.2	通	过电流传感器连接测量电路	25
		4.2.1	<u> </u>	25
		4.2.2	端子与符号	25
		4.2.3	传感器与功率计的连接	26
		4.2.4	单相连接	28
		4.2.5	三相连接	28
	4.3	通	过电压和电流转换器连接测量电路	30
		4.3.1	CT 与功率计的连接	30
		4.3.2	单相连接	30
		4.3.3		31
5.	通信	接口说	明	33
	5.1	US	B 接口	33
		5.1.1	通信特性	33

		5.1.2	接口说明	33
		5.1.3	USB 接口设置流程	33
	5.2	GP	IB 接口	33
		5.2.1	通信特性	. 33
		5.2.2	接口说明	. 33
		5.2.3	GPIB 设置流程	. 33
	5.3	RS	-232 接口	. 34
		5.3.1	通信特性	. 34
		5.3.2	接口说明	. 34
		5.3.3	RS-232 接口设置流程	. 34
	5.4	Eth	ernet 接口	. 35
		5.4.1	通信特性	. 35
		5.4.2	接口说明	. 35
		5.4.3	Ethernet 接口设置流程	. 35
	5.5	Mo	dbus 通信协议	. 35
		5.5.1	支持协议	. 35
		5.5.2	使用限制	. 35
		5.5.3	Modbus 通信协议设置流程图	. 36
6.	设定	测量条	件	37
	6.1	接线	线设置	. 37
	6.2	选打	泽输入单元或接线组	. 37
	6.3	测量	量模式设定	. 37
		6.3.1	简介	. 37
		6.3.2	操作说明	. 38
	6.4	选打	▲测量同步源	. 38
		6.4.1	简介	. 38
		6.4.2	操作说明	. 38
	6.5	打ナ	H/关闭输入滤波器	. 38
		6.5.1	间介 根. <i>他</i>	. 38
		6.5.2 #7#	探作说明 #於)是	. 39
	6.6	自己 上	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	. 41
		0.0.1	间介 配罢古拉绘》是积	41
		0.0.2	能且且按制八里柱	45
		0.0.3	使用外部 VI/CI 时的星程配直(PA310/PA310H 至)	45
		665	使用外部 VI/CI 时的重性能直(FA323/FA323/FA333/F至)	. 40
		666	区而开的电压至电机传感锚时的重任 <u>能直</u>	. 47
		667	里住现检····································	. 50
	67	3.0.7	~+ ℡ℎℎℷ℈	51
	6.8	元 平 1	+ 74 區內 双	. 51 51
	0.0	681	简介	51
		6.8.2	操作说明	. 52
	6.9	 使月		. 53
_				



功率计

	6.10 J	显示更新率设置	
	6.10.1	自动更新周期	
	6.11 5	显示位数设置	
7.	保持操作和	和单次测量	
	7.1 伐	呆持操作	
	7.2 单	单次测量	
8.	功率测量		
	8.1 5	显示测量功能切换	
	8.2	显示电压、电流、有功功率	
	8.3 5	显示视在功率、无功功率、功	率因数57
	8.4 木	目位角和频率的显示	
	8.5 5	显示峰值	
	8.6 总	总谐波失真	
9.	数学运算		
	9.1 N	AATH菜单	
	9.2 交	效率计算	
	9.3 li	锋值因数计算	
	9.4 利	只分平均有功功率	
	9.5 Z	J则运算	
10.	积分功能		
	10.1 斧	育介	
	10.1.1	可显示的积分功能	
	10.1.2	2. 积分值的显示	
	10.1.3	3 积分模式	
	10.1.4	积分方法	
	10.2 抄	操作说明	
	10.2.1	设置积分模式	
	10.2.2	2 设置积分量程	
	10.2.3	设置积分定时器	
	10.2.4	- 积分操作	
	10.3 利	只分时的操作限制	
11.	谐波测量		
	11.1 简	育介	
	11.1.1	谐波测量功能	
	11.1.2	谐波测量结果的显示	
	11.2 抄	操作说明	
	11.2.1	选择谐波测量模式	
	11.2.2	开启/关闭谐波测量显示	
	11.2.3	选择 PLL 源	
	11.2.4	选择谐波伏数	
10	11.2.5	THD 计昇公式选择	
12.	仔1165加	<b>`                                    </b>	
	12.1 節	町21⁻・・・・・	
Ζ	LG		©2021 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

	12.2	操作说明	77
	12.2	2.1 设置参数存储加载	77
	12.2	2.2 测量数据存储	
	12.2	2.3 注意事项	79
13.	系统辅	助设置	80
	13.1	查看系统信息	80
	13.2	初始化设定信息	81
	13.3	调零	81
	13.4	按键锁	81
	13.5	执行自检	82
	13.5	5.1 简介	82
	13.5	5.2 操作说明	82
	13.6	固件升级	83
14.	错误提	示	85
15.	功能参	数	86
	15.1	输入参数	86
	15.2	电压和电流精度	87
	15.3	有功功率精度	89
	15.4	电压、电流和有功功率测量	
	15.5	频率测量	
	15.6	运算	
	15.7	积分	
	15.8	谐波测量	
	15.9	常规谐波采样	
	15.10	IEC61000-4-7 谐波采样	
	15.11	谐波精度	
	15.12	显示	
	15.13	外部电流传感器输入	
	15.14	GPIB 接口	
	15.15	串行接口	
	15.16	USB 接口	
	15.17	以太网接口	
	15.18	常规特性	
	15.19	型号和后缀代码	
	15.20	交直流电流传感器/互感器(选配)	
16.	机械尺	寸图	100
	16.1	PA310/PA310H型功率计机械尺寸图(单位: mm)	100
	16.2	PA323/PA323H/PA333H型功率计机械尺寸图(单位: mm)	101
17.	附件		103
18.	免责声	明	104

 $@2021\,Guangzhou\,ZHIYUAN\,$  Electronics Co., Ltd.

## 1. 安全须知

本仪器的使用涉及到高压,为防止电击或其它危险造成的人员伤亡,在安装、使用或维修本产品之前,请务必仔细阅读、并完全理解"安全须知"章节的相关内容。

为保证您能正确安全地使用本仪器,请务必遵守以下注意事项。如果未遵守本手册指定 的方法操作本仪器,可能会损坏本仪器的保护功能。因违反以下注意事项操作仪器所引起的 损伤,广州致远电子有限公司概不承担责任。

### 1.1 警示标志



**注意**符号表示存在危险。提示用户对某一过程、操作方法或类似情况进行 操作时,如果不能正确执行或遵守规则,则可能对产品造成损坏或者丢失重要 数据。在完全阅读和充分理解**注意**所要求的事项之前,请不要继续操作。



警告符号表示存在严重危险。提示用户对某一过程、操作方法或类似情况 进行操作时,如果不能正确执行或遵守规则,则可能造成人身伤害甚至死亡。 在完全阅读和充分理解警告所要求的事项之前,请务必停止操作。

## 1.2 安全信息

请勿禁用电源线的安全接地功能,将仪器插入已接地良好的电源插座。 请勿按照非本手册指定方式使用仪器。

如果遇到故障,请勿擅自更换零件,或者擅自对产品进行调整,请联系广州致远电子有限公司进行处理。

	小心,危险	CE	CE 认证	Ŧ	地端子
4	小心,电击危险	X	请勿将使用过的 电池丢入垃圾桶		可回收利用
$\sim$	交流	2	交直流		保护导体端子

功率计安全符号如表 1.1 所示。

表 1.1 安全符号

PA310 和 PA323

**CAT II (600V)**IEC 测量 II 类,输入可连接到归属到 II 类过电压条件下的电源(最大 600VAC)。

 $\textbf{PA310H} \verb+ \texttt{PA323H} \verb+ \texttt{PA333H}$ 

CAT II (1000V) IEC 测量 II 类,输入可连接到归属到 II 类过电压条件下的电源(最大



功率计

1000VAC)。

1.2.1 测量类别

测量类别 IV 为适用于在低压设施的源端处进行的测量。

- 例如电表、在初级过流保护装置上和纹波控制单元上的测量、架空 线路、电缆系统等。
- 测量类别 III 为适用于在建筑物设施中进行的测量。
  - 例如在配电板上、断路器上、布线上包括电缆、汇流条上、接线盒
     上、开关上、固定设施的输出插座上、工业用设备上以及其他设备
     上,例如与固定设施永久连接的驻立式电动机上的测量。
- **测量类别 II** 为适用于在直接与低压设施连接的电路上进行的测量。
  - 例如在家用电器上、便携式工具上和类似设备上的测量。
- 测量类别 0 为适用于在不直接与电网电源连接的电路上进行的测量。
  - 例如在不由电网电源供电的电路上和作了特殊保护由(内部)电网 供电的电路上的测量。在后一种情况下,瞬态应力是各不相同的, 本仪器用于此类别测量请确保瞬态电压<3000V峰值。</li>



#### 图 1.1 CAT 等级图

#### 1.2.2 一般注意事项

针对人身安全与设备保护,列出注意事项如下所述:



- 保护功能有缺陷。在使用仪器之前,请对保护功能进行确认。如发现保护 接地或保险丝有缺陷,请勿继续使用本仪器;
- 请勿拆卸仪器的机箱。仪器内部有高压,非常危险。若要对仪器内部进行检查和调试,请咨询广州致远电子有限公司;
- 出现异味或冒烟时。出现机体冒烟或散发异味等异常情况时,请直接关闭电源,从插座拔掉电源插头,并切断连接在输入端子的测量回路电源。
- 勿在易燃环境下操作仪器。请勿在含有易燃易爆液体或气体的环境里使



用本仪器。

- 请勿损坏电源线。请勿将物品摆放在电源线上,并使电源线远离热源。
   将电源插头从插座拔出时,请勿拉扯电线,而应手持插头拔出。电源线有破损时,请在确认好零件编号后再向经销商订购;
- 请勿接近带电物品。请勿使带电物品接近输入端子,否则会引起内部电路损坏;
- **切断电源。**长时间不使用仪器时。请切断测量回路和仪器的电源,将仪器的电源插头从插座拔出。



- **请勿在仪器上摆放物品。**请勿叠放仪器或在仪器上摆放其他仪器或盛水 的容器,否则可能引起故障;
- **请勿潮湿的环境下操作。**为避免仪器内部电路短路或发生点击的危险, 请勿在潮湿的环境下操作仪器;
  - 搬运仪器时。首先,请切断测量回路的电源,除去测量用电缆。接着, 关闭仪器电源开关,除去电源线和其它电缆。搬运时,要注意双手握住 把手;
  - 测量作业时。测量前,必须断开被测信号进行接线;测量中,必须远离被测信号与仪器的接线端子;测量完成,必须先切断被测信号,再关闭仪器。
  - 清理污渍时。清理机箱和操作面板的污渍时,请切断测量回路和仪器的 电源,将仪器的电源插头从插座拔出后,使用干净柔软的干布轻轻擦 拭。请勿使用挥发性化学药剂,可能引起变色或变形。

#### 1.2.3 连接电源和地



- 使用正确的供电电源。在连接电源线之前,请确保电源电压与仪器的额 定电压相一致,并且小于电源线的最大额定电压。
- 使用正确的电源线和电源插头。为预防触电和火灾,请使用本公司提供的电源线。请务必将主电源插头接入带保护接地的电源插座。请勿使用没有保护接地的接线板。
- 连接保护接地端子。为预防触电,在打开电源之前请务必连好保护接地端子。随箱的电源线是含接地线的三芯电源线。因此,请使用带保护接地端子的三眼插座。
- 保护接地。请勿切断本仪器内部和外部的保护接地线、或拔出保护接地 端子的电线,否则将有潜在的触电危险。

#### 1.2.4 仪器安置注意事项

仪器安置场所相关注意事项如下:

- 远离恶劣环境。远离阳光直射、热源、大量烟尘、蒸汽、腐蚀性或可燃 性气体、强烈磁场源、高压设备与动力线、水、油、化学剂的场所;
- 水平平坦。请将仪器安置在水平平坦场所。如使用场所不平稳或倾斜, 可能影响测量精度;
- **通风良好。**仪器的上盖板和底部均有通气孔。为防止内部温度过高,通





气孔与安置面的距离请设置在 20mm 以上,当连接测试线或各种电缆线时,请另外保留操作所必须的空间;

● 环境温度与环境湿度。环境温度: 5~40 ℃,环境湿度: 20~80%RH。

### 1.2.5 连接测量回路

为防止触电和损坏仪器,连接测量回路时务必遵守以下注意事项:



保护接地。连接测量用电缆前,请为本仪器采取保护接地。随箱的电源 线是三脚插头,请使用含有接地线的三眼插座。如果准备用手接触电 路,请在关闭电路电源并确认没有电压存在后再进行操作;

- 切断回路电源。连接测量回路时,请切断测量回路的电源。在不切断电源的情况下连接或除去测量用电缆很危险;
- 测量回路连接无误。切勿将电流回路接入电压输入端子或将电压回路接入电流输入端子;
- 防止电缆触电。剥测量用电缆的绝缘层时,请确保接到输入端子的导线 (裸线)未露出端子。同时,请固定好输入端子的螺丝,确保接入的电缆不 会从输入端子脱落;
- 勿触摸输入接口。当测量回路的电压引入电流输入端子时,请勿触摸电流传感器输入接口。因为在仪器内部这些端口在电气上是相通的,所以很危险;
- 电压互感器和电流互感器的耐压能力。在外部使用电压互感器(PT)或电流互感器(CT)时,请确保它对测量电压(U)具备足够的耐压能力。另外,通电状态下请确保 CT 的二次侧短路。否则,CT 的二次侧会产生高压,非常危险;
- 机架固定时的电源切断开关。使用机架固定时,为确保安全,请在机架 前设置一个能切断仪器测量回路电源的开关。



如果未按照广州致远电子有限公司指定的方式使用测试附件,测试附件提供的保护功将会削弱。另外,已损坏或磨损的测试附件可能会导致仪器损坏或 人身伤害,请勿使用。



功率计

## 2. 产品简介

## 2.1 简介

随着新能效标准的不断推出,众多企业在研发、生产以白色家电为代表的家用电器,及 以大型空调为代表的工业设备中,都围绕着如何提高节能性能而展开激烈的竞争,这就要求 用于评估设备节能性能的功率测量仪器应具有高精度、超低待机功耗测量等特点。

根据通道数的不同,PA300 系列高度功率计包含型号 PA310/PA310H(单通道)、 PA323/PA323H/PA333H(三通道),具有 0.1%的功率测量精度,可满足用户从 5mA 小电流<sup>[世]</sup> 到 50A 大电流的测量需求;并采用 DSP+FPGA 双核处理架构,快速、精确地计算信号的 谐波参数,同时具备 GPIB、USB、以太网等接口满足用户不同的测试通信需求。

注: PA310 电流最小量程为 5mA, PA323 电流最小量程为 500mA, PA323H 最小电流 100mA, PA310H/PA333H 电流最小量程为 1A。



图 2.1 PA300 系列高精度功率计(PA310 型)



图 2.2 PA300 系列高精度功率计(PA310H 型)



图 2.3 PA300 系列高精度功率计(PA323 型)



图 2.4 PA300 系列高精度功率计(PA323H 型)



图 2.5 PA300 系列高精度功率计(PA333H 型)

PA300系列高精度功率计适用于从生产线到研发领域的功率测量:

- 可用于 DC、单相 2 线、三相 4 线的测量;
- 可用于空调、电磁炉等家用电器;
- 可用于显示器、打印机等办公设备;
- 可用于 LED、电源、电池等能源设备;
- 可用于变频器、大型空调等工业设备的节能性能的评估。
- 2.2 功能特性

PA300系列高精度功率计的主要功能特性如下:

- 基本功率参数测量。可测量电压、电流、功率、功率因数等基本功率参数,同时支持交直流信号测量;
- 标配谐波测量功能。支持 IEC61000-4-7 谐 波测量,可分析信号中的谐波含量,如电 压、电流、功率、相位角等,可显示最大 50 次的谐波测量结果;
- 具有自动量程功能,可在指定几档量程内自动选择或改变量程;
- 标配 USB Host 接口。可接入 U 盘等外部移动存储器,长时间存储电压、电流、功 率、谐波等数据,并可将仪器的配置参数导入/导出;
- 全中文按键操作与显示;
- 滤波功能。具有线路滤波和频率滤波功能并内置 5.5kHz、9kHz 和 10kHz 的数字 滤波器,可以抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分;



变频器

家用电器

UPS电源

功率计

- 具有功率计 PC 端分析软件。软件可用于远程控制和设置 PA300 系列高精度功率 计,获取、显示、分析和保存测量得到的数值、谐波和波形数据等;
- 具有测量值最大值保持功能,包括:电压与电流的 RMS/PEAK 值、有功功率 P、 无功功率 Q 和视在功率 S;
- 高级别的功率测量精度: 0.1%; 功率计的功率、谐波、积分等数值都是通过电压电流的数据采集后运算得出的结果, 功率计的功率测量精度直接影响这些测量结果的准确度;
- 采样频率: PA310/PA310H 采样频率 500kS/s, PA323/PA323H/PA333H 采样频率 200kS/s;
- **带宽**: PA310/PA310H/PA323H/PA333H 带宽 DC, 0.1Hz~300kHz; PA323 带宽 DC, 0.1Hz~100kHz;
- 50μA 低电流测量,可准确测量家用电器的待机功耗;
- 宽电流传感器输入量程: 50mV~10V,可兼容更多传感器,同时非常适合于间歇性运行设备的功耗测量;
- **宽电流输入量程:** 5mA~20A,大电流测量高达 50A;
- 数据更新率最快可达 100ms。PA300 系列高精度功率计可自由更改数据刷新率: 100ms、250ms、500 ms、1s、2s、5s、10s、20s、Auto,满足不同频率信号的测 量需求。

## 2.3 应用系统

PA300系列高精度功率计的应用系统示意图见图 2.6。



图 2.6 应用系统示意图

## 2.4 产品选型

PA300 系列高精度功率计包括 PA310 型、PA310H 型、PA323 型、PA323H 型、PA333H 型, 详见表 2.1。

表 2.1 产品选型

型号	PA310	PA310H	PA323	PA323H	PA333H
输入通道	1	1	3	3	3
基本功率精度 (50/60Hz)	0.1%读数+0.05%量程				



功率计

						续上表
Ŧ	<b>型</b> 号	PA310	PA310H	PA323	PA323H	PA333H <sup>[1]</sup>
		DC, 0.1Hz ~	DC,	DC, 0.1Hz ~	DC, 0.1Hz ~	DC, 0.1Hz ~
	20	300kHz	0.1Hz~300kHz	100kHz	300kHz	300kHz
采	样率	5001	αS/s		200kS/s	
电流量 程 (峰值 因数为 3)	直接输入	5mA、10mA、 20mA、 50mA、 100mA、 200mA、 0.5A、1A、 2A、 5A、10A、20A	1A、2A、 5A、 10A、20A、 50A	0.5A、1A、 2A、 5A、10A、 20A	100mA \ 200mA \ 0.5A \ 1A \ 2A \ 5A	1A、2A、 5A、 10A、20A、 50A
	<ul><li>外部电流</li><li>传感器输</li><li>入</li></ul>	50mV ~ 10V	100mV ~ 10V	50mV ~ 10V	100mV~10V	100mV ~ 10V
电压和电流的最大 显示值 (峰值因数为3)		0.5%~ 140%	0.5% ~ 140% 50A 量程: 0.5% ~ 100%	0.5% ~ 140%	0.5% ~140%	0.5% ~ 140% 50A 量程: 0.5% ~ 100%
显示项目数			4	项数值同时显示		
谐》	皮测量	标配、IEC61000-4-7				
设置 THD 运算的 最大分析次数		1-50 次	1-50 次	0-50 次	0-50 次	0-50 次
效率	率测量	否	否	是	是	是
积分测量 式下的	量及积分模 自动量程	是	是	是	是	是
通信接口	USB-Host GPIB RS-232 以太网	标配	标配	标配	标配	标配
线路滤》 滤	皮器、频率 波器	标配	标配	标配	标配	标配
GPIB ; IEE	是否符合 E 标准	IEEE488.2	IEEE488.2	IEEE488.2	IEEE488.2	IEEE488.2

注:峰值因数 3 配置模式: 1000V 量程峰值因数为 1.5,最大有效值输入 1000V,最大峰值输入 1500V; 峰值因数 6 配置模式: 500V 量程峰值因数为 3,最大有效值输入 500V,最大峰值输入 1500V。 [1]: PA333H V1.06 及后续版本(V1.08 除外), 1000V 量程档位最大支持 1500Vdc。

## 3. 面板介绍

## 3.1 PA323/PA323H/PA333H 型功率计面板

### 3.1.1 前面板

PA323、PA323H、PA333H型功率计面板基本一样,区别在 PVC 型号不同,以 PA333H 为例的前面板描述如图 3.1 所示。

ZLG PA3	33日高精度数字功率计	
更新 最大保持 真有效(	模式自动量程监视 4. 校准平均 直流 电压 电流 变比 平均 谐波	
<b>6</b>	3 0, 0 0 k A var M W TIME Fa Ea	日本 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 自动量程 使職锁定 电流量 推 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 本 一 中 一 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
B 金程 5	0,000         0         0         w         v         pf           1         0         0         0         k         A         *           Fb         Eb         Eb         Eb         Eb         Eb	
C (数学)	<b>i 5 i i i i i i i i i i</b>	<b>启动</b> 保設 限分设置 近 変 置 一 変 置 一 、 数 一 使 止 接 回 按 度 数 一 使 止 接 回 按 置 一 按 置 一 按 置 一 按 置
D 总谐波失意	C C C C C K A Hz M W %	设置         保存/加载         上档           系統信息         谐波         本地           単相三线利         三相三线利         三相三线利
		三相四线制         三电压三电流         接线方式           单进单出效率         单进三出效率
	Management of the local division of the loca	

图 3.1 前面板描述

### 1. 状态指示区

状态指示区用于指示正在运行的功能,当功能状态指示灯亮则指示对应的功能正在运行, 如图 3.2 所示。



图 3.2 状态指示区

### 2. 接线方式指示区

接线方式指示区用于指示用户当前的接线方式选择,如图 3.3 所示。当用户选择某一接 线方式时,对应的接线指示灯会亮。若用户选择单相两线制接法,则接线方式指示灯仍按当 前的显示状态显示。



图 3.3 接线方式指示区



# 功率计

#### 3. 测量显示区



图 3.4 测量显示区说明

对测量显示区说明如图 3.4 所示,测量显示区用于显示当前测量功能的输出结果。

(1) A~D 显示区

测量显示区的显示区域分为 A~D 四块显示屏,可同时显示多个测量功能。显示屏均为 7 段数码管,因此需要使用特殊符号来显示各字符,详见图 3.5。

 $0 \longrightarrow 0 A \longrightarrow R$  $\mathbf{K} \longrightarrow \mathcal{U} \quad \mathbf{U} \longrightarrow \mathcal{U}$ ^(指数) ─><sup>∩</sup>  $1 \longrightarrow | B \longrightarrow b$ L ->L V ->8  $X \longrightarrow u$ 2 --> 2 C -->[ ÷ -> [ M -> n W —>₽ 3 -> 3 D ->d N ->n X ->!! 4 -> 4 E -> E 0 ->0 Y ->9 5 -> 5 F ->F P -> P Z ->= 6 --> 6 G -->6  $\mathbf{Q} \longrightarrow \mathbf{q} \quad \mathbf{h} \longrightarrow \mathbf{h}$ 7 ---> 7 H --->H  $R \rightarrow r$ c ->c 8 -> 8 I ->, s ->5 + ->+ 9 --> 9 J -->J T -> E - ->-

图 3.5 数码管的字符显示

(2) 词头符号指示灯

词头符号是加在计量单位前面构成十进制倍数或分数的 因数符号,必须与计量单位连用,例如:3kΩ不能写作3k。 当词头对应的因数等于或大于10<sup>6</sup>,词头符号须大写;当词头 对应的因数小于等于10<sup>3</sup>,词头符号须小写。如图3.4 所示的 词头符号指示灯显示区包括了m、k、M 三种字符,每个词头 字符对应的十进制倍数或分数见表3.1。

表	3.	1 词	剥头
---	----	-----	----

对应因数	词头
10 <sup>6</sup>	М
10 <sup>3</sup>	k (小写)
10-3	m

(3) 显示功能指示灯

如图 3.4 所示,显示功能指示灯用于指示 A、B、C、D 区域显示的测量功能,显示功能



## 功率计

指示灯和对应的功能见表 3.2。

序号	显示功能指示灯	功能	序号	显示功能指示灯	功能
1	m VVA k A var M W TIME	显示电压	9	m V PF k A o M W %	显示相位角
2	m V PF k A o M W %	显示电流	10	m V pk k A h M W h±	显示电压峰值
3	m V PF k A o M ₩ %	显示有功功率	11	m V pk k A h M W h±	显示电流峰值
4	m V VA k A var M W TIME	显示视在功率	12	mVPF kAo MW%	显示功率因数
5	m V VA k A var M W TIME	显示无功功率	13	m V pk k <mark>A h</mark> M W h±	显示积分 电荷量
6	m V VA k A var M W TIME	显示积分时间	14	m V pk k A h M W h±	显示正负 电流积分
7	m V PF k A Hz M W %	显示电压频率	15	m V PF k <mark>A Hz</mark> M W %	显示电流频率
8	m V pk k A h M W h±	显示功率峰值	16	C 数学	显示数学 运算功能

表 3.2 显示功能指示灯和显示功能

4. 设置按键区

仪器的设置按键区如图 3.6 所示。



©2021 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

User Manual



#### 图 3.6 设置按键区

#### (1) 显示功能切换键

用户可通过显示功能切换键 Fa、Fb、Fc、Fd 键来切换 A~D 显示区里显示的测量功能, 如图 3.7 所示。

			F	a键切	换	显示功	É.
A 量程	8.	0	0	m k M	V A W	VA var TIME	f -2 -3 -Σ Fa Ea
B 量程)	0, 0	8	0	m k M	V A W	PF • %	<b>F</b> b Eb
C 数学	0.0	Ω	0	m k	V A	pk h	1 2 3 Σ

图 3.7 Fa 的功能示例

(2) 输入单元切换键

输入单元切换键(Ea、Eb、Ec、Ed)用于选择需要显示的输入单元(可选择输入单元1、 输入单元2、输入单元3)或接线组Σ,被选中的输入单元或接线组指示灯会亮,如图3.8 所 示,输入单元1指示灯亮。



图 3.8 输入单元切换键

(3) 上档键



#### 功率计

如图 3.6 所示里的上档键,用于多功能按键的按键功能切换。按一次上档键,则进入上

档状态,此时按下多功能按键则调用按键的第二功能, 然后退出上档状态;而若连按两次上档键则锁定上档状 态;此时按下多功能按键启动第二按键功能后不会退出 上档状态,但若再按下上档键则退出上档锁定状态。

电压 模式 最大保持 单次 ▼ ▲ ■ œ点校准

(4) 通用键

图 3.9 通用键示意

用户通过通用键可执行菜单操作、数值设置等操作,如图 3.9 标注处所示,按键功能描述详见表 3.3 和 图 3.10。

按键	功能描述
	下移键。减小数值、选择下一个菜单选项、选择下一个显示区
	上移键。增大数值、选择上一个菜单选项、选择上一个显示区
确定	令当前设置生效
上档+	将光标右移一个数值位或是将光标从最右端位动到最左端
	将小数点右移一位或是将小数点从最右端移动到最左端

#### 表 3.3 通用键功能描述



图 3.10 通用键功能说明

#### 选择数值

闪动的数值位即为当前正设置的数值位。用户可通过▲或▼键,调节设置位数值的大小, 如图 3.10 所示。

移动设置位

移动设置位。如图 3.10 所示,按下"上档+▼ (▶)"键,可设置右边一位的数字。如果 当前设置的数值位是最右边一位,则按下"上档+▼ (▶)"键后,会跳转到最左边的数值位, 对其进行设置。

移动小数点



#### 功率计

按下"上档+▲(.)"可将小数点右移。如图 3.10 所示,当小数点位于最右端时,按下"上档+▲(.)"键会令小数点移至最左端。

(5) 量程设置键

用户可通过量程设置键设置电压测量量程和电流测量量程。量程设置键包括电压量程键 和电流量程键,如图 3.11 标注处所示。当按下电压量程键后,会显示电压量程设置菜单;当 按下电流量程键后,则会显示电流量程设置菜单;如图 3.12 所示,是按下电压量程键后出 现的电压量程菜单。



图 3.11 量程设置键



图 3.12 电压量程设置菜单

用户可在电压或电流量程菜单里选择自动量程模式或设置量程范围。当选择自动量程模 式后,电压量程按键或电流量程按键上方的自动量程指示灯会亮。

(6) 测量模式设置键

(7) 积分功能键

用户通过测量模式设置键可设置当前测量模式为真 有效值或校准平均值或直流模式。

测量模式设置键为组合键,由上档键和电压量程键组成。按下上档键令上档键亮,再按下电压量程键,测量模式即可切换。当切换到某一测量模式时,图 3.2 所示状态指示区中对应的测量模式指示灯会亮,如图 3.13 所示。



「四重伝え」日小川

积分功能键控制积分功能的运行,积分功能键如图 3.14 所示,对其说明如表 3.4 所示。



图 3.14 积分功能键



按键	功能描述			
启动	启动积分功能			
停止	停止积分功能			
上档 十 积分设置	显示积分设置菜单如图 3.16 所示,可在菜 单里设置积分模式、定时、积分时间等参 数			
上档 + 重置	清零积分值和积分时间			
A (量 程)	, ntEG			

#### 表 3.4 积分功能键描述

 A

图 3.16 积分设置菜单

(8) 单次测量/保持键

单次测量/保持键见图 3.15。通过单次测量/保持键,用户可执 行如下功能:

- 保持功能。正常更新测量显示时,按下保持键可令仪器进入保持状态,此时除了积分计算外,仪器的显示更新与测量操作均暂停并保持当前测量结果的显示;
- 单次测量。令仪器执行单次测量,测量完成后恢复至保持 状态;
- 返回功能。当进行菜单操作时,按下保持键,则执行返回 功能,返回到测量结果显示界面;
- 最大值保持功能。启用最大值保持功能后, 仪器会不断从
   当前测量结果中选取最大值进行显示。



图 3.15 单次测量/保持键



图 3.17 按键锁定键



(9) 按键锁定键

按键锁定键是组合键。用户按下上档键令上档键亮,再按下接 口键,可执行按键锁定功能的开启/关闭,如图 3.17 所示。当开启按 键锁定功能,前面板按键除电源键、按键锁定键(接口键与上档键) 外均失效,并且此时保持按键上方的按键锁定指示灯点亮。如果需 要解除按键锁定状态,则可再度按下按键锁定键,此时按键锁定指 示灯灭,前面板所有按键可用。



(10) 零点校准键

图 3.18 零点校准键

零点校准功能可将仪器内部电路的输入设置为 0,并且校准零 电平,防止漂移。零点校准键为组合键,由上档键和确定键组成,

如图 3.18 所示。用户按下上档键令上档键亮,再按下确定键,则执行一次零点校准功能。

(11) 接口键

按下接口键可显示通信接口菜单和连接信息。

(12) 系统设置键

通过系统设置键,可设置测量同步源、频率滤波器、线路滤波器、传感器变比、平均功能、VT/CT比例系数、数学、数据更新周期等,详见图 3.19。



图 3.19 设置键

(13) 系统信息键

系统信息键是组合键,由设置键和上档键组合而成。按下上档键令上档键亮,再按下设 置键,则显示系统信息菜单。系统信息菜单包括系统信息、恢复出厂设置、峰值因数、配置 信息、量程设置菜单等,如图 3.20 所示。

自动量程 自动量程 电压 模式 最大保持 単次		
		<b>υヒ・ヒ</b> 3
一积分————————————————————————————————————	B 量程	r 8n 68
积分设置 重置 按键锁灯	C 数学	ก่ยกม 🗄
设置 保存/加载 上档 系统信息 谐 波 本 地	D。 息谢波失真	<mark>o F F</mark> [
	-	

图 3.20 系统信息

(14) 谐波功能键

谐波功能键是一个组合键,由"保存/加载"和"上档键"组成。按下上档键令上档键亮, 再按下"保存/加载"键,则显示谐波功能菜单,如图 3.21 所示。用户可在谐波功能菜单里 选择谐波测量模式、设置谐波测量显示的开/关、设置 PLL 源等。

自动量程 自动量程 按键锁定 电压 电流 保持		
模式 最大保持 単次	A m V	VA
(▼) (▲) 确定		var
	MW	TIME
	B C O "V	PF
		01
启动 停止 接口	M W	%
和分设置 重置 按键锁定		pk
		h
	M W	h±
设置 保存/加载 上档	D	PF
石坊法典 游波 大地	- Alizze k A	Hz
赤玑:自思	MW	%

图 3.21 谐波功能键

(15) 保存/加载键

保存/加载键用于读取和保存设置信息,按下后,显 示保存/加载菜单,如图 3.22 所示。

(16) 接线方式设置键

如图 3.23 所示,按下"接线方式"键,会切换接线 方式,并点亮对应的指示灯。





## 3.1.2 后面板

PA323、PA323H、PA333H型高精度功率计的后面板功能如图 3.24 所示。PA333H、PA323 及 PA323H 后面板接口定义相同,区别在于 PA333H 最大电流 50A,最大电压 1500V。



©2021 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.

系统信息 谐 波 本 地

保存/加载

设置

上档

图 3.22 保存/加载键



图 3.24 PA323 型功率计后面板描述

## 3.2 PA310/PA310H 型功率计面板

## 3.2.1 前面板

PA310 和 PA310H 型高精度功率计的前面板基本一样,区别在于 PVC 型号不同,以 PA310 为例,功能如图 3.25 所示,面板各区域和按键的功能和 PA323、PA323H、PA333H 型 (除接线方式外)基本一致,此处不再赘述。



图 3.25 前面板描述

### 3.2.2 后面板

PA310 型高精度功率计的后面板功能如图 3.26 所示。PA310H 和 PA310 后面板接口定 义相同,区别在于 PA310H 最大电流 50A,最大电压 1000V。



User Manual





图 3.26PA310 后面板描述



## 4. 电路接线

## 4.1 直连测量电路

本节说明如何使用测量电缆连接测量电路和 PA300 系列高精度功率计的电流输入端子 与电压输入端子。

## 4.1.1 端子与符号

对 PA310/PA310H 型功率计的电压端子符号、电流端子符号说明如图 4.1 所示。PA310H 和 PA310 电压端子和电流端子符号相同,区别在于 PA310H 最大电流 50A,最大电压 1000 V。



图 4.1 电压端子、电流端子符号(PA310)

对 PA323/PA323H/PA333H型功率计的电压端子符号、电流端子符号说明如图 4.2 所示。 PA333H、PA323 和 PA323H电压端子和电流端子符号相同,区别在于 PA333H最大电流 50 A, 最大电压 1500V, PA323H 最大电流 5A,最大电流 1000V。







#### 4.1.2 单相连接

功率计

#### 1. 单相两线连接(1P2W)

PA310/PA310H型功率计只有一个输入单元,仅支持单相两线连线。

(1) 考虑杂散电容影响的接线

在测量单相设备的功率时,为了尽可能减小杂散电容对测量准确度的影响,用户可将功率计的电流输入端连接到离电源地最近的地方,如图 4.3 所示。



#### 图 4.3 杂散电容的影响

(2) 考虑电压和电流幅值测量准确度的接线

当需要着重考虑对电压和电流幅值的测量准确度时,可参考如图 4.4 所示的说明接线。



图 4.4 对电压和电流幅值测量的影响

(3) 连线原理图

综上所述,输入单元1的单相两线连接原理图如图 4.5 所示,其它输入单元的连接方法也相同(PA310/PA310H型功率计仅有一个输入单元)。

功率计



图 4.5 单相两线连接原理图

### 2. 单相三线连接(1P3W)

仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持单相三线连接。输入单元1 的单相三线连接原 理图如图 4.6 所示,其它输入单元的连接方法也相同。



图 4.6 单相三线连接原理图

## 4.1.3 三相连接

1. 三相三线连接(3P3W)

仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持三相三线连接,连接原理图如图 4.7 所示。





图 4.7 三相三线连接原理图

#### 2. 三相四线连接(3P4W)

仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持三相四线连接。输入单元1 的三相四线连接原 理图如图 4.8 所示,其它输入单元的连接方法也相同。



图 4.8 三相四线连接原理图

#### 3. 三电压三电流连接(3V3A)

仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持三电压三电流连接,三电压三电流连接原理图 如图 4.9 所示,其它输入单元的连接方法也相同。



图 4.9 三电压三电流连接原理图

### 4.1.4 单进单出效率测量连接

仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持单进单出效率测量, 接法见图 4.10。

功率计



图 4.10 单进单出效率测量接法

### 4.1.5 单进三出效率测量连接

仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持单进三出效率测量, 接法见图 4.11。



图 4.11 单进三出效率测量接法

## 4.2 通过电流传感器连接测量电路

#### 4.2.1 警告



- 使用裸露的传感器是很危险的,因为有可能因意外触碰而发生触电事故。 请确保使用的是带盒子的传感器,传感器的通电部位与盒子绝缘且对测量 电路的使用电压有足够的耐压能力;
- 使用分流器时,切勿在通电状态下接线,这非常危险,通电时分流器上有 电压,切勿触摸它。接线时,请务必关闭测量电路的电源;
  - 使用钳型电流传感器时,请在充分掌握测量电路的电压和钳型电流传感器的规格、操作方法等后,检查是否存在危险因素(如触电);
  - 使用外部传感器输入端子时,请勿用手触碰电流输入端子或连接测量电缆。打开连接在外部传感器输入端子上的测量电路的电源后,电流输入端子上会产生测量电路的电压,很危险;
  - 请使用具有安全接口构造的连接器连接本仪器外部传感器输入端子。连接器万一有脱落,在导电部位会产生电压,很危险。

#### 4.2.2 端子与符号

对 PA323 型功率计的外部电流传感器端子符号说明如图 4.12 所示。PA333H/PA323H 和 PA323 外部电流传感器端子符号相同,不在赘述。





#### 图 4.12PA323 外部电流传感器端子符号

对 PA310/PA310H 型功率计的外部电流传感器端子符号说明如图 4.13 所示。PA310H 和 PA310 的外部电流端子符号相同,不再赘述。



### 4.2.3 传感器与功率计的连接

## 1. 连接原理图

分流型电流传感器与功率计的连接原理图见图 4.14。若需要连接电压输出型钳式电流传 感器,则用电压输出型钳式电流传感器替换图 4.14 所示电路中的分流型电流传感器即可。



**User Manual** 



图 4.14 连接原理图

#### 2. 连线注意事项

(1) 接线极性

请确保连接时没有弄错极性。否则,测量电流的极性会相反,从而无法进行正确测量。 特别是在用钳型电流传感器进行测量时,非常容易出错;所以请加倍注意。

(2) 接线长度

使用外部传感器时,传感器的频 率特性和相位特性会对测量数据产 生影响。为减小因杂散电容和接线电 阻而产生的测量误差,务必尽可能减 短外部传感器与本仪器的接线长度。



(3) 减小误差

使用分流型电流传感器的情况下为减小误差,连接外部传感器用电缆时请注意以下几点。

#### 屏蔽线连接

如图 4.15 所示,将外部传感器用电缆的屏蔽线连接到分流型电流传感器的输出端子 (OUT)的 L 端。

减小空间

如图 4.15 所示,尽量减小从分流 型电流传感器到外部传感器用电缆 的连接所产生的空间,从而减小因进 入连接线所占空间内的磁力线及外 部噪声产生的影响。



#### 接地

请按照图 4.16 所示将分流型电流传感器连接到电源接地端。当不能接地时,为减小共 模电压的影响,须在电流传感器与功率计之间使用比 AWG18 (AWG 是美制电线标准的简称,电线导电体横截面积约 1mm<sup>2</sup>)粗的连接线;并且在制作外部传感器用电缆时充分考虑其 安全性和减小误差。

#### 使用隔离传感器的连接

测量电路未接地或在高频、大功率的情况下,分流型电流传感器连接电缆的感应影响会 增大。这时,请使用隔离传感器 (CT、DC-CT、电流钳)进行测量,如图 4.17 所示。





图 4.17 使用钳型电流传感器

### 4.2.4 单相连接

### 1. 单相两线连接(1P2W)

通过电流传感器的单相两线测量电路接法如图 4.18 所示。



图 4.18 基于分流型电流传感器的单相二线制接线

### 2. 单相三线连接(1P3W)

通过电流传感器的单相三线测量电路接法如图 4.19 所示。仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持。



图 4.19 单相三线测量电路

## 4.2.5 三相连接

### 1. 三相三线连接(3P3W)

通过电流传感器的三相三线测量电路接法如图 4.20 所示。仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持。



功率计

User Manual



### 2. 三相四线连接(3P4W)

通过电流传感器的三相四线测量电路接法如图 4.21 所示,仅 PA323、PA323H、PA333H 支持。



图 4.21 三相四线测量电路

### 3. 三电压三电流连接(3V3A)

通过电流传感器的三电压三电流测量电路接法如图 4.22 所示,仅 PA323、PA323H 和 PA333H 支持。



图 4.22 通过电流传感器的三电压三电流测量电路

#### 功率计

## 4.3 通过电压和电流转换器连接测量电路

### 4.3.1 CT 与功率计的连接

当测量对象的最大电流值超过仪器的最大测量量程,须使用电流转换器(CT)进行测量; 连接外部 CT 时,将功率计的电流输入端子连接到外部 CT 的二次侧端子。

CT 和功率计的连线示例见图 4.23, 贯通式 CT 和电流输出型钳式电流传感器的连接方法也一样,详见图 4.23。





图 4.23 功率计连接 CT

使用外部电流传感器(CT)时,在一次侧电流流通的状态下,请注意避免 CT 二次侧的开路。 否则,CT 二次侧会产生高电压,很危险。为确保安全,请将 源 负载 VT/CT 的二次侧公共端口 (+/-)接地。

#### 4.3.2 单相连接

#### 1. 单相两线连接(1P2W)

通过电流和电压转换器的单相两线测量电路接法如图 4.24 所示。

#### 2. 单相三线连接(1P3W)

通过电流和电压转换器的单相三线测量电路接法如图 4.25 所示。仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持。



图 4.24 单相两线测量电路


功率计

User Manual



# 图 4.25 单相三线测量电路

## 4.3.3 三相连接

如同 1P3W 接线方式,三相三线连接(3P3W)、三相四线连接(3P4W)及三电压三电 流连接(3V3A),仅 PA323、PA323H、PA333H 功率计支持。

## 1. 三相三线连接(3P3W)

通过电流和电压转换器的三相三线测量电路接法如图 4.26 所示。



## 图 4.26 三相三线测量电路接法

## 2. 三相四线连接(3P4W)

通过电流和电压转换器的三相四线测量电路接法见图 4.27。



图 4.27 基于 VT 和 CT 的三相四线测量电路

功率计

# 3. 三电压三电流连接(3V3A)

通过电流和电压转换器的 3V3A 接法如图 4.28 所示。



图 4.28 基于 VT 和 CT 的 3V3A 接线方法



功率计

# 5. 通信接口说明

PA300 系列高精度功率计支持 USB、以太网、GPIB、RS-232 通信接口,下面说明通信接口的相关特性与设置流程。

## 5.1 USB 接口

## 5.1.1 通信特性

用户可向功率计发送命令,执行功率计前面板按键对应的功能;功率计接收到相关命令 后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。注意,当进行 USB 通信时,不要同时使用其它通信接口控制功率计。

## 5.1.2 接口说明

#### 表 5.1 接口说明

项目	说明	
端口数	1	
连接器	B型连接器(插座)	
电气与机械规格	兼容 USB Rev.2.0	
支持的传输模式	高速和全速	
支持的协议	自定义协议	
DC 系统雷式	可支持 USB 的 Windows 7 (32 位/64 位)、	
rU 东坑而水	Vista (32 位)、XP (SP2 以上版本、32 位)	

## 5.1.3 USB 接口设置流程

用户无须在功率计上设置 USB 接口参数。

## 5.2 GPIB 接口

## 5.2.1 通信特性

用户可通过 GPIB 接口向功率计发送命令,执行功率计前面板按键对应的功能;功率计 接收相关命令后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。

## 5.2.2 接口说明

#### 表 5.2GPIB 接口

	美国国家仪器公司
迁田	● PCI-GPIB 或 PCI-GPIB+、PCIe-GPIB 或 PCIe-GPIB+
近内	● PCMCIA-GPIB 或 PCMCIA-GPIB+(Windows Vista 或
() 设备	Windows 7 不支持)
	● GPIB-USB-HS 使用 NI-488.2M Ver. 2.8.1 或更新版本的驱动
电气和	が ム IEEE & 1 499 1079/IE C 1001 1097
机械规格	付合 IEEE St d 488-1978(JIS C 1901-1987

注:为了保证 GPIB 可靠、稳定的通信,请使用正版 GPIB 连接线。

### 5.2.3 GPIB 设置流程



#### **User Manual**

每个 GPIB 设备都有一个唯一的 GPIB 地址,该地址用于区分不同的 GPIB 设备。因此,当使用功率计的 GPIB 接口时,用户首先需要设置功率计的 GPIB 地址。GPIB 地址的设置 流程如图 5.1 所示。

1. 选择通信接口 3. 设置GPIB地址 4. 确认设置 接口 → GP, b → 确定 → Rddr 0 I → 确定 ConRnd → conRnd → codbu5 ELHEr

#### 图 5.1 GPIB 设置流程

注意:当功率计正在进行 GPIB 通信时,不要修改 GPIB 地址。此外,在使用 GPIB 进行远程控制时,请不要同时使用其它通信接口控制功率计。

### 5.3 RS-232 接口

#### 5.3.1 通信特性

用户可通过 RS-232 接口向功率计发送命令,执行功率计前面板按键对应的功能;功率 计接收相关命令后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。

### 5.3.2 接口说明

表 5.3 串行接口

接口类型	D-Sub 9-pin(插头)	
电气规格	符合 EIA-574(EIA-232(RS-232)9 针标准 )	
波特率	可选择 1200、2400、4800、9600、19200、115200	

## 5.3.3 RS-232 接口设置流程

RS-232 接口设置流程如图 5.2 所示。





功率计

## 5.4 Ethernet 接口

## 5.4.1 通信特性

用户可通 Ethernet 接口向功率计发送命令,执行功率计前面板按键对应的功能;功率计 接收相关命令后,可返回测量和计算数据、控制面板的设置参数和状态字节、错误代码。

### 5.4.2 接口说明

表 5.4 以太网接口

端口数	1
接口类型	RJ-45 接口
电气和机械规格	符合 IEEE802.3 标准
传输系统	以太网 (100BASE-TX、10BASE-T)
传输速率	最大 100Mbps
通信协议	ТСР/ІР
支持服务	DHCP、远程控制

## 5.4.3 Ethernet 接口设置流程

Ethernet 接口设置流程如图 5.3 所示。



图 5.3 Ethernet 接口设置流程

## 5.5 Modbus 通信协议

## 5.5.1 支持协议

支持以太网 TCP/IP 通讯方式和串行链路 RTU 通信方式。TCP 通信使用 502 端口。

### 5.5.2 使用限制

使用以太网 TCP/IP 连接时,最大支持 4 个连接。串口连接时,最大支持 1 个连接。



## 功率计

Modbus 设备地址范围 1~247。

注意: Modbus off 时,通信端口号 5025。

## 5.5.3 Modbus 通信协议设置流程图

设置流程图如图 5.4。



图 5.4 Modbus 协议设置流程



### 功率计

# 6. 设定测量条件

## 6.1 接线设置

PA300 系列高精度功率计有多个不同型号,不同型号支持不同的接线方式。用户需要根据使用的型号和所测量的电路,选择正确的接线方式,否则测量会出错。接线方式设置仅PA323、PA323H和 PA333H型功率计支持。

PA323、PA323H 和 PA333H 功率计具有三个 输入单元(输入单元1、输入单元2、输入单元3), 用户可选择1P3W(单相三线制)、3P3W(三相三 线制)、3P4W(三相四线制)、3V3A(三电压三电 流接法)、单进单出效率测量、单进三出效率测量 的接线方式。



图 6.1 接线方式切换

每按一次前面板的"接线方式"键,可切换一次接线的方式,如图 6.1 所示。

## 6.2 选择输入单元或接线组

PA323、PA323H和 PA333H 功率计,须指定显示测量结果的输入单元或接线组,详见 图 6.2。

6-6-6-6 Fa Ea	按一次Ea键,则在A屏切 换所显示的接线组或接线 单元。切换顺序如右所示
B-C-B-D Fb Eb	按一次Eb键。则在B屏切 换所显示的接线组或接线 单元。切换顺序如右所示 PA323/PA333H切
Fc Ec	按一次Ec键,则在C屏切 换所显示的接线组成接线 单元,切换顺序如右所示
Fd Ed	按一次Ed键,则在D屏切 换所显示的接线组或接线 单元。切换顺序如右所示

#### 图 6.2 选择显示的输入单元或接线组

图 6.2 中的 1、2、3 分别指显示输入单元 1、2、3 的测量值; "Σ"是接线组。

## 6.3 测量模式设定

### 6.3.1 简介

仪器支持三种测量模式如表 6.1 所示,初始值为 RMS。

表 6.1 测量模式

指示灯	电压	电流	计算公式
真有效值	测量并显示真有效值	测量并显示真有效值	$\sqrt{\frac{1}{\mathbf{T}}\int_{0}^{\mathbf{T}}\mathbf{f}\left(\mathbf{t}\right)^{2}\mathbf{dt}}$
校准平均	显示校准到有效值的整流平均值	测量并显示真有效值	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{T} \int_{0}^{T}  f(t)  dt$



功率计



注意: f(t)为输入信号, T 为输入信号的一个周期。

## 6.3.2 操作说明

按下前面板的上档和电压键,可选择测量模式。每按一次 上档键和电压键,测量模式会按如图 6.3 顺序切换。被选中的 测量模式,其指示灯会点亮,如图 6.3 所示。



图 6.3 切换顺序

## 6.4 选择测量同步源

### 6.4.1 简介

功率计通过对输入信号周期同步区间内的采样数据进行平均处理,求得测量数据。输入 信号周期由同步源信号测得;因此,同步源信号也决定了执行平均处理的周期。用户可选择 如下测量同步源:

- Current(电流)。优先测出电流信号的周期,设为同步源。电流信号成为各个输入 单元的同步源。若无法测出电流信号的周期,则将电压信号设为同步源;
- Voltage(电压)。优先测出电压信号的周期,设为同步源。各输入单元的电压信号成为各个输入单元的同步源。若无法测出电压信号周期,则将电流信号设为同步源;
- OFF(不使用电压和电流)。测量不再同步于电压或电流信号,而是对整个显示更 新周期内的采样数据进行平均处理。

## 6.4.2 操作说明

以 PA323 功率计为例说明同步源选择操作, PA310、PA310H、PA323H 和 PA333H 的操 作与之相同。

依照如图 6.4 所示同步源菜单操作流程,用户按下前面板的"设置"键,进入设置菜单; 然后选择同步源菜单。在同步源菜单里,可完成同步源选择,依次可选择 Volt(电压)、Curr (电流)、不使用同步源。

注意: PA323、PA323H、PA333H型功率计同步源信号默认选择 Current(电流), PA310、PA310H型 功率计同步源信号默认选择 Voltage(电压)。



#### 图 6.4 同步源菜单操作说明

## 6.5 打开/关闭输入滤波器

6.5.1 简介



用户可选择打开线路滤波和频率滤波功能,抑制基波测量时不需要的噪声和谐波成分:

- 线路滤波器。该滤波器嵌入在测量电路里,去除输入信号的噪声成分。
  PA310/PA310H型功率计的截止频率可选择 500Hz、1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、
  5kHz、5.5kHz、6kHz、7kHz、8kHz、9kHz、10kHz、20kHz、30kHz、40kHz、50kHz、
  60kHz、70kHz、80kHz、90kHz、100kHz、200kHz(除 500Hz 外,其余都是数字滤波器), PA323、PA323H、PA333H型功率的截止频率只能选择 5.5kHz;
- 频率滤波器。由于仪器是与输入信号同步后进行测量的,所以有必要正确测量输入 信号的频率。频率滤波器嵌入在频率测量电路里,截止频率为500Hz。

### 6.5.2 操作说明

按下前面板上如图 6.6 标注①所示的设置键,再通过如图 6.6 标注②处所示的通用键, 进入线路滤波器和频率滤波器菜单。

### 1. 频率滤波器的配置

频率滤波器的菜单设置流程如图 6.5 所示。按照如图 6.5 所示的频率滤波器菜单设置流程,在设置菜单里选择频率滤波器**F. F. LE**,该频率滤波器的截止频率固定为 500Hz;用户只须选择滤波器是 OFF(关闭)抑或 ON(开启),如图 6.7 所示。当开启频率滤波器,如图 6.6 标注③处对应的频率滤波器指示灯会亮,否则会灭。







图 6.6 进入频率滤波器菜单



图 6.7 频率滤波器的开启/关闭

#### 2. 线路滤波器

PA323、PA323H 和 PA333H 功率计线路滤波器菜单设置流程如图 6.9 所示,PA310、PA310H 型功率计的线路滤波器菜单设置如图 6.8 所示。在设置菜单里选择频率滤波器 L. F.LE,然后选择线路滤波器的截止频率,如图 6.10 所示;选择完成后,前面板上的线路滤波器指示灯亮。

用户也可选择关闭线路滤波器,如图 6.11 所示,选择 "OFF" 后,前面板上的线路滤波器指示灯灭。

注: 在测量小电流信号时, 特别是 1mA 以下电流信号, 强烈建议开启线路滤波器。



图 6.8 线路滤波器菜单设置流程(PA310/PA310H 型)



图 6.11 关闭线路滤波器

## 6.6 配置输入量程

## 6.6.1 简介

1. 输入量程的设置方式

根据外部电压信号或电流信号输入功率计方式的不同,量程设置方式也不同。

(1) 直接输入量程的设置

当将外部电压或电流信号直接接到本仪器的输入,可设置仪器的直接输入量程。

(2) 外接电压传感器/电流传感器时的量程设置

当将外部电压传感器(VT)或电流传感器(CT)的二次输出侧接到本仪器的输入,须设置将测量值转换成直接显示或输出的转换比例。本仪器可设定 VT 比、CT 比或功率系数的比例 常数,如表 6.2 所示。

测量数值	换算结果	说明
电压 V	P×V	P: 电压比例常数(VT
电流 A	C×A	比)
有功功率 W	$F \times P \times C \times W$	C: 电流比例常数(CT
无功功率 var	$F \times P \times C \times var$	比)
视在功率 VA	$F \times P \times C \times VA$	F: 功率比例常数

表 6.2 设定比例常数

## 2. 自动量程和固定量程

设置量程时,用户可选择自动量程或固定量程。自动量程模式下,电压量程和电流量程 会随着输入信号的大小,自动切换测量量程,切换量程的种类与固定量程相同。



(1) 固定量程

在固定量程模式下, PA300 系列高精度功率计可选择的电流量程如下:

PA310型功率计电流量程:

- 峰值因数 3 时: 20A、10A、5A、2A、1A、500mA、200mA、100mA、50mA、20mA、 10mA、5mA;
- 峰值因数6时: 10A、5A、2.5A、1A、500mA、250mA、100mA、50mA、25mA、10mA、5mA、2.5mA;

PA310H型功率计电流量程:

- 峰值因数 3 时: 50A、20A、10A、5A、2A、1A;
- 峰值因数6时: 25A、10A、5A、2.5A、1A、500mA

PA323 型功率计电流量程:

- 峰值因数3时: 20A、10A、5A、2A、1A、500mA;
- 峰值因数6时: 10A、5A、2.5A、1A、500mA、250mA;

PA323H型功率计电流量程:

● 峰值因数3时: 5A、2A、1A、500mA、200mA、100mA;

● 峰值因数6时: 2.5A、1A、500mA、250mA、100mA、50mA; PA333H型功率计电流量程:

- 峰值因数 3 时: 50A、20A、10A、5A、2A、1A;
- 峰值因数6时:25A、10A、5A、2.5A、1A、500mA

在固定量程模式下, PA310H、PA323H、PA333H程如下:

- 峰值因数3时:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V(峰值因数为1.5);
- 峰值因数6时:7.5V、15V、30V、75V、150V、300V、500V(峰值因数为3)。

在固定量程模式下, PA310、PA323 可选择的电压量程如下:

- 峰值因数3时:15V、30V、60V、150V、300V、600V;
- 峰值因数6时:7.5V、15V、30V、75V、150V、300V。

在固定量程模式下, PA310、PA323 外部电压型电流传感器时的量程如下:

• 峰值因数3时: 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V;

● **峰值因数6时**: 25mV、50mV、100mV、250mV、0.5V、1V、1.25V、2.5V、5V。 在固定量程模式下, PA310H、PA323H、PA333H 外部电压型电流传感器时的量程如下:

- 峰值因数3时: 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V;
- 峰值因数6时: 50mV、100mV、200mV、0.5V、1V、2.5V、5V。

(2) 自动量程

PA300 系列高精度功率计采用领先的测量控制技术,可自动、快速地切换量程,能够连续、精确地执行测量。

- 量程升档。当电压或电流的测量值超过额定量程的130%或采样得到的瞬时电压或电流峰值约超过额定量程的300%(峰值因数6时,为600%)时,下次更新测量值时,量程自动升档;
- 量程降档。当电压或电流的测量值小于等于额定量程的 30% 且小于下一档量程的 125%,同时峰值小于等于下一档量程的 300%(峰值因数 6 时,为 600%)时,下次更 新测量值时,量程自动降档。



## 6.6.2 配置直接输入量程

## 1. PA310/PA310H 型功率计

按下如图 6.12 所示标注①处的"电压"或"电流"按键,显示电压或电流量程菜单;之 后用户通过图 6.12 标注②处的通用键,选择自动量程以及其它固定量程。如果选择了自动 量程,则图 6.12 标注①处对应的自动量程指示灯会亮,图 6.13 是 PA310 电压量程配置示例, 图 6.14 是 PA310H 电压量程配置示例,



## 图 6.14 PA310H 电压量程选择示例

如果只须直接测量输入信号,用户还须确认关闭功率计的 VT/CT 比例转换功能,详见"开启或关闭外部 VT/CT 转换"小节。

## 2. PA323/PA323H/PA333H 型功率计

首先,用户需要选择须配置量程的输入单元和接线组,详见"选择输入单元或接线组"。 按下如图 6.15 所示标注①处的"电压"或"电流"按键,显示电压或电流量程菜单;之后用 户通过如图 6.15 所示标注②处的通用键,选择输入单元或接线组的自动量程以及其它固定 量程。如果选择了自动量程,则图 6.15 标注①处对应的自动量程指示灯会亮。图 6.16 是

功率计

PA323 型电压量程选择示例,图 6.17 是 PA323H 和 PA333H 电压量程选择示例,图 6.18 是 PA323 型电流量程选择示例,图 6.20 是 PA333H 型电流量程选择示例。



图 6.15 进入量程设置菜单



图 6.16 PA323 型功率计电压量程选择示例



#### 图 6.17 PA323H 和 PA333H 型功率计电压量程选择示例



图 6.18 PA323 电流量程选择示例



功率计

User Manual



#### 图 6.19 PA323H 电流量程选择示例



#### 图 6.20 PA333H 电流量程选择示例

如果只须直接测量输入信号,用户还须确认关闭功率计的 VT/CT 比例转换功能,详见 "开启或关闭外部 VT/CT 转换"小节。

### 6.6.3 使用外部 VT/CT 时的量程配置(PA310/PA310H 型)

### 1. 设置电压/电流直接输入量程

使用外部 VT/CT 时,需要对输入的测量信号进行换算,得到最终测量结果。首先,输入信号必须在电压/电流直接输入量程内,因此用户还必须先设置电压/电流直接输入量程(见"配置直接输入量程"小节),然后设置外部 VT/CT 转换比例,最终的测量结果由输入测量 信号的测量值和转换比例换算得到。

### 2. 进入外部 VT/CT 转换比例设置菜单

按下前面板上的"设置"按键进入设置菜单"SETUP"(如图 6.21 的 A 屏所示),然后 通过如图 6.21 标注②处所示的通用键,进入如图 6.21 的 B 屏所示的外部 VT/CT 比例常数 设置菜单"SCALE",进行转换比例配置,相关菜单操作流程见图 6.22。



图 6.21 设置外部 VT/CT 比例常数







#### 图 6.22 外部 VT/CT 比例常数设置流程

在图 6.26 所示"DATA"子菜单里可设置电压、电流和功率的转换比例常数。电压、电流、功率转换比例的取值范围为 0.001~9999。用户通过通用键执行右移光标、右移小数点、数值增加/减小操作来完成数值调节。通用键操作说明如图 6.23 所示。



## 3. 开启或关闭外部 VT/CT 转换

配置转换比例后,用户需要确认开启外部 VT/CT 转换功能。在如图 6.25 所示 SCALE 子菜单项里,选择 "ON"则可开启外部 VT/CT 转换功能,开启外部 VT/CT 转换功能时前 面板的 "变比"指示灯点亮;选择 "OFF"则可关闭外部 VT/CT 转换功能,此时前面板 "变 比"指示灯熄灭。相关菜单操作流程如图 6.24 所示。



图 6.24 开启/关闭转换比例功能

## 6.6.4 使用外部 VT/CT 时的量程配置(PA323/PA323H/PA333H 型)

首先,用户需要选择须配置量程的输入单元和接线组,详见"选择输入单元或接线组"。

## 1. 设置电压/电流直接输入量程

使用外部 VT/CT 时,需要对输入的测量信号进行换算,得到最终测量结果。首先,输



### 功率计

入信号必须在电压/电流直接输入量程内,因此用户还必须先设置电压/电流直接输入量程(见"配置直接输入量程"小节),然后设置外部 VT/CT 转换比例,最终的测量结果由输入测量 信号的测量值和转换比例换算得到。

## 2. 进入外部 VT/CT 转换比例设置菜单

按下前面板上的"设置"按键进入设置菜单如图 6.25 所示,然后进入外部 VT/CT 比例 常数设置菜单"SCALE"设置转换比例,相关菜单操作流程见图 6.26。





图 6.25 设置外部 VT/CT 比例常数

#### 图 6.26 外部 VT/CT 比例常数设置流程

在图 6.26 所示 "DATA" 子菜单里可设置各个输入单元的电压、电流和功率的转换比例 常数(图 6.26 中的 EL1~EL3 分别对应输入单元 1~3, ALL 表示选择所有输入单元)。

电压、电流、功率转换比例的取值范围为 0.001~9999。用户通过通用键执行右移光标、 右移小数点、数值增加/减小操作来完成数值调节,通用键操作说明如图 6.26 所示。

## 3. 开启或关闭外部 VT/CT 转换

配置转换比例后,用户须确认开启外部 VT/CT 转换功能。在如图 6.25 所示 SCALE 子 菜单项里,选择 "ON"则可开启外部 VT/CT 转换功能,开启外部 VT/CT 转换功能时前面 板的 "变比"指示灯点亮;选择 "O 外 FF"则可关闭部 VT/CT 转换功能,此时前面板的 "变 比"指示灯熄灭,相关菜单操作流程如图 6.26 所示。

### 6.6.5 使用外部电压型电流传感器时的量程配置

使用外部电压型电流传感器时,测量信号由电流传感器端子输入,此时电流直接输入量 程设置无效(见"配置直接输入量程"小节),用户须配置电压型电流传感器的量程和转换 比例。此外,用户须先选择须配置量程的输入单元和接线组,详见"选择输入单元或接线组"。

### 1. PA323/PA323H/PA333H 型功率计

### (1) 配置转换比例

在前面板按下设置键,然后选择 ratio 菜单,即可在菜单里配置转换比例。用户可在



0.001~9999 范围内调节如图 6.27 所示 D 屏所示的比例常数。转换比例菜单设置流程如图 6.28 所示。



图 6.28 外部电压型电流传感器的转换比例菜单设置流程

(2) 配置量程

在设置转换比例后,需要为该电压型电流传感器选择量程。例如,若使用一个转换比例为 2.5mV/A 的电压型电流传感器来测量 200A 的电流,则电压型电流传感器的最大输出电压为 2.5 mV/A × 200 A = 500 mV。因此,用户需要在功率计上至少选择 500mV 的量程。

按下前面板的"电流"按键,进入电流量程配置菜单;然后在电流量程配置菜单里选择 "SENSOR"菜单项,从而进入传感器量程配置菜单,如图 6.29 中的 D 屏所示,可选择量 程依次为:Auto(自动量程)、10V、5V、2.5V(除 PA333H)、2V、1V、500mV(PA333H 为 400mV)、200mV、100mV、50mV(除 PA333H)



图 6.29 传感器量程配置













图 6.32 PA333H 型外部电压输出型传感器选择量程示例

(3) 关闭外部电压型电流传感器

如果需要停止使用外部电压型电流传感器,则只需要在如图 6.30、图 6.31 所示的电流 量程菜单里选择除"direct"菜单。

### 2. PA310/PA310H 型功率计

(1) 配置转换比例

在前面板按下"设置"键,然后选择 ratio 菜单,即可在菜单里配置转换比例。用户可



功率计

在 0.001~9999 范围内调节如图 6.33 屏处所示的比例常数。转换比例菜单设置流程如图 6.34 所示。



图 6.33 电压型电流传感器比例常数配置菜单



图 6.34 外部电压型电流传感器的转换比例菜单设置流程

(2) 配置传感器量程

在设置转换比例后,需要为该电压型电流传感器选择量程。例如,若使用一个转换比例为 2.5mV/A 的电压型电流传感器来测量 200A 的电流,则电压型电流传感器的最大输出电压为 2.5 mV/A × 200 A = 500 mV。因此,用户需要在功率计上至少选择 500mV 的量程。

按下前面板的"电流"按键,进入电流量程配置菜单;然后在电流量程配置菜单里选择 "SENSOR"菜单项,从而进入传感器量程配置菜单,如图 6.35 中的 C 屏所示,可选择的 量程依次为: Auto(自动量程)、10V、5V、2.5V、2V、1V、500mV、200mV、100mV、50mV。 备注: PA310H 可选择量程: Auto(自动量程)、10V、5V、2V、1V、400mV、200mV、100mV。



图 6.35 传感器量程配置

(3) 关闭外部电压型电流传感器

如果需要停止使用外部电压型电流传感器,则只需要在如图 6.35 所示的电流量程菜单 里选择除"SENSOR"之外的其它子菜单。

## 6.6.6 量程跳越

用户可令自动量程功能跳越指定量程。量程跳越功能可减少在逐个切换量程时测量数据



### 功率计

丢失的情况。量程跳越功能的开启/关闭可通过功率计完成,方便用户在现场开启或关闭量 程跳越功能,量程跳越功能的菜单设置流程如图 6.36 所示;其余设置则只能通过发送 SCPI 命令到功率计完成,或在上位机软件设置。





图 6.36 量程跳越功能使用平均功能

### 6.6.7 峰值跳越

当量程跳越功能开启后,用户 还可以设置峰值跳越功能开启。这 样当测量值峰值超过当前量程的 300%时,就触发量程切换,量程直 接跳至用户指定量程,如果用户指 定的该量程仍不满足测量需求,则



图 6.37 峰值因数选择的菜单操作流程

自动切换至合适的量程。峰值跳越功能默认是关闭的,用户只能通过送 SCPI 命令到功率计 或在上位机软件设置。

## 6.7 选择峰值因数

峰值因数是波峰值相对有效值的比率。功率计的峰值因数设置,决定了测量的量程与自动量程的切换,详见"自动量程和固定量程"节。用户可选择功率计的峰值因数设置,用户可选择"3"或"6"。在菜单里选择峰值因数的操作流程如图 6.37 所示。根据流程,按下前面板的上档键和设置键,进入系统信息菜单;然后选择 CF 子菜单,再进一步选择峰值因数。

## 6.8 平均功能

## 6.8.1 简介

当电源、负载或低频信号输入发生 突变时,采样数据可能产生很大波动, 此时即可使用平均功能,对采样数据执 行平均处理,能直接支持平均处理的测 量功能有:U、I、P、S和Q。λ、Φ、 CfU和CfI可使用Urms、Irms、P、S和 Q的平均值计算。平均处理包括指数平 均或移动平均处理,公式如下所述,公 式中相关参数的说明如表 6.3 所示。

指数平均公式

D<sub>n</sub> =D<sub>n-1</sub>+(Mn-D<sub>n-1</sub>)/K 移动平均公式



表 6.3 参数说明

 $D_n \quad = (M_{n-(m-1)} + M_{n-(m-2)} + \ldots M_{n-2} + M_{n-1} + M_n)/m$ 

## 6.8.2 操作说明

1. 操作流程

配置平均功能的菜单操作流程如图 6.38 所示。



## 图 6.38 操作流程示意

## 2. 进入平均功能菜单

按下前面板上的设置键,在 Setup 菜单里选择 AVG 子菜单,进入平均功能菜单。

## 3. 选择平均处理模式

用户在平均功能菜单里选择平均处理模式,如图 6.39 所示。



图 6.39 选择平均处理模式

## 4. 选择平均系数

在 D 屏里,用户可使用通用键选择合适的平均系数,如图 6.40 所示。两种平均处理模式下的平均系数的可选项为: 8、16、32、64。





5. 开启/关闭平均功能



#### 功率计

配置了平均处理模式和平均系数后,即可在平均功能菜单里选择 "ON",从而开启平均功能,如图 6.41 所示。



图 6.41 开启平均功能

## 6.9 使用最大值保持功能

最大值保持功能启用期间,可保持 V(电压)、A(电流)、W(有功功率)、VA(视在功率)、 var(无功功率)、Wpk(功率峰值)、Vpk(电压峰值)和 Apk(电流峰值)的最大值,最大值保持 功能的初始值是 oFF,此时前面板上的最大保持指示灯熄灭;反之则最大保持指示灯开启。 用户直接按下前面板上的最大值保持功能键即可开启/关闭最大值保持功能,按键流程如图 6.42 所示。



图 6.42 最大值保持功能的开启/关闭

## 6.10 显示更新率设置

用户可配置显示屏上测量或运算结果的显示更新率,此时显示更新率指示灯会按照选择的显示更新率闪烁。选择较快显示更新率,可测量变化相对较快负载的功率;相反,选择较慢显示更新率,可测量周期相对较长信号的功率。显示更新率的初始值是 0.25s,用户可选择的显示更新率有: 0.1s、0.25s、0.5s、1s、2s、5s、10s、20s、Auto。显示更新率的菜单操作流程见图 6.43。

参考图 6.43 所示流程,按下前面板的设置键,再选择显示更新率菜单并进一步选择所 需的显示更新率。



图 6.43 显示更新率菜单操作流程



#### 功率计

### 6.10.1 自动更新周期

PA300 系列功率计可以测量低至 0.1Hz 频率,自动检测信号周期并准确测量。这种应用存在一种情况,就是类似变频空调的功耗测量,一方面存在信号大小的变化,另一方面存在信号周期的变化。因此,自动更新周期针对交流信号是不存在问题。不过不是所有用户都测量这样的信号,在测量其它信号的时候也有可能误选自动更新周期。如果测量直流信号或者切换到 DC 模式的时候,这时还按照交流信号的方式选择更新率。

以下三种情况不适用。

### 1. 真有效值、校准平均模式下测量直流信号

若选择自动更新率模式,测量数据界面会提示 "LRATE",提示用户切换到自己想要的更新率上。

### 2. DC 模式

切换到 DC 模式,很明显是需要查看 DC 成分或者测量的是 DC 信号。如果之前是自动更新周期的,则会自动切换到固定 1s 更新率显示。

### 3. 同步源

关闭同步源自动切换到固定 1s 更新率。

如果存在电压和电流频率不同的情况,则根据同步源 的信号频率来调整更新周期。

备注:如果是自动更新率,启动的时候默认是 0.25s 的更新率。

## 6.11 显示位数设置

用户可以选择 V(电压)、A(电流)、W(有功功率)、VA(视在功率)、var(无功功率)、PF(功 率因数)、VHz(电压频率)、AHz(电流频率)及谐波测量数值(电压、电流、有功功率、功率因 数、谐波成分)的最大显示位数。显示位数设置的菜单操作流程见图 6.44。



如图 6.44 所示,显示位数选项的含义如下:

- Hi。显示位数设定为 5 位(99999);
- Lo。显示位数设定为4位(9999)。

显示位数的初始设置是 Hi。



表 6.4 自动量程下频率测量范围

数据更新周期	频率测量范围
0.25 s	88Hz 到 100kHz
0. 5 s	42Hz 到 90Hz
1 s	20Hz 到 45Hz
2 s	10Hz 到 22Hz
5 s	0.8Hz 到 10Hz
10 s	0.3Hz 到 0.9Hz
20 s	0.1Hz 到 0.4Hz

# 7. 保持操作和单次测量

## 7.1 保持操作

用户可使用保持操作在每个数据更新周期暂停测量,并保持当前测量值的显示。

按下如图 7.1 所示的保持键,保持键灯亮,测量值保持显示。当处于保持显示状态时, 再按下保持键,则保持键灯会熄灭,并且更新显示测量值。

## 7.2 单次测量

当显示处于保持状态,用户可按下如图 7.1 所示的单次操作键,执行一次测量并更新一次测量显示,而后恢复 到保持状态。



图 7.1 保持键和单次测量键

如果用户希望保持上档状态,可按两次上档键,即锁定上档状态;此时,用户执行单次 测量操作,只需要按保持键。如果需要解除上档锁定状态,用户再按一下上档键即可。



功率计

# 8. 功率测量

## 8.1 显示测量功能切换

当按下如图 8.1 或图 8.2 所示的显示功能切换键,功率计 A~D 屏显示的测量项目会依 次切换,如图 8.3 所示。



图 8.1 显示功能切换键和显示区(PA310/PA310H 型)

	m k M	V A W	VA var TIME	Ta Fa
Berror	m k M	V A W	PF o %	Fb
° <sub>∞≇</sub> – <mark>8.383</mark>	m k M	V A W	pk h h±	Fc
D Girize, p	m k M	V A W	PF Hz %	I=2 Fd

图 8.2 显示功能切换键和显示区(PA323/PA323H/PA333H 型)



此外,需要注意以下几点:



功率计

- Vpk、Apk、Wpk、Wh±、Ah±都亮两次。按下显示功能切换键一次后,显示测量值 正值,再按一次则显示测量值负值;
- 按下上档键,再按下显示功能切换键,将按与图 8.3 相反的顺序切换显示功能;
- 数学运算和总谐波失真 THD 的显示指示灯分别位于 C 屏和 D 屏左端。

## 8.2 显示电压、电流、有功功率

用户须先选择输入单元或接线组,然后切换显示的测量功能。电压、电流、有功功率的 测量显示切换见图 8.4。V是电压的单位,并指示电压测量功能的显示;A是电流的单位, 并指示电流测量功能的显示,W是有功功率的单位,指示有功功率的显示;m、k、M是这 些单位的前缀。电压、电流、有功功率的最大显示值是 99999。当选择接线组Σ时,显示的 测量值取决于接线方式和显示的功能,详见表 8.1 (仅 PA323、PA323H 和 PA333H 型功率 计)。



图 8.4 显示电压、电流、有功功率切换顺序

接线 方式	UΣ	IΣ	ΡΣ	SΣ	QΣ	Λσ	ΣΦ
1P3W	(U1 + U3) / 2	(I1 + I3) / 2	P1 + P3	S1 + S3	Q1 + Q3		
3P3W	(U1 + U3) / 2	(I1 + I3) / 2	P1 + P3	$\sqrt{3} (S1 + S3)/2$	Q1 + Q3		
3P4W	(U1 + U2 + U3) / 3	(I1 + I2 + I3) / 3	P1+P2+P3	S1 + S2 + S3	Q1+Q2+Q3	P2/82	COSTAL
3V3A	(U1 + U2 + U3) / 3	(I1 + I2 + I3) / 3	P1 + P3	$\sqrt{3}$ (S1 + S2 + S3)/3	Q1 + Q3	ΡΣ/SΣ	$\cos^{-1}(P\Sigma/S\Sigma)$
单进单出 效率测量	U3	13	Р3	\$3	Q3	ΡΣ/SΣ	$\cos^{-1}(P\Sigma/S\Sigma)$
单进三出 效率测量	(U1+U3)/2	(I1+I3)/2	P1 + P3	$\sqrt{3} (S1 + S3)/2$	Q1 + Q3		

### 表 8.1 Σ 对应的测量值显示

## 8.3 显示视在功率、无功功率、功率因数

视在功率、无功功率、功率因数的测量显示切换见图 8.5。VA 是视在功率 S 的单位,并 指示视在功率测量功能的显示;var 是无功功率 Q 的单位,并指示无功功率测量功能的显示; PF 指示功率因数测量功能的显示,功率因数没有单位。在显示视在功率、无功功率、功率

### 功率计

因数之前,需要先选择测量数据所对应的输入单元或接线组,操作步骤见图 6.2。



图 8.5 显示视在功率、无功功率、功率因数

视在功率和无功功率的最大显示值为 99999; 功率因数显示范围为-1.0000~1.0000。视 在功率和无功功率单位的前缀是 m、k、M。

## 8.4 相位角和频率的显示

用户可显示相位角、电压频率、电流频率如图 8.6 所示。"。"是相位角的单位,并指示 相位角测量功能的显示; V Hz 指示电压频率测量功能的显示; A Hz 指示电流频率测量功能 的显示。k、M 是频率单位 Hz 的前缀。在显示相位角和频率之前,需要先选择测量数据所 对应的输入单元或接线组,操作步骤见图 6.2。



图 8.6 相位角和频率的显示

相位

角显示范围: G180 到 d180 (G 指示滞后, d 指示超前); 频率显示的最大值: 99999。 频率测量范围受数据更新周期的影响,详见表 8.2。

粉捉再杀国期	频率测量范围		
<b>奴加</b> 史利问知	PA310/PA310H/PA333H	PA323	
0.1 s	25Hz 到 300kHz	25Hz 到 100kHz	
0.25 s	10Hz 到 300kHz	10Hz 到 100kHz	
0.5 s	5Hz 到 300kHz	5Hz 到 100kHz	
1 s	2.5Hz 到 300kHz	2.5Hz 到 100kHz	
2 s	1.5Hz 到 300kHz	1.5Hz 到 100kHz	
5 s	0.5Hz 到 300kHz	0.5Hz 到 100kHz	
10s	0.2Hz 到 300kHz	0.2Hz 到 100kHz	
20s	0.1Hz 到 300kHz	0.1Hz 到 100kHz	
Auto	0.1Hz 到 300kHz	0.1Hz 到 100kHz	

#### 表 8.2 频率测量范围

## 8.5 显示峰值

用户可在 C 屏上显示电压峰值 Vpk、电流峰值 Apk、功率峰值 Wpk, 如图 8.7 所示:



功率计

- Vpk 指示电压峰值测量功能的显示, Vpk+指示电压最大值的显示, Vpk-指示电压 最小值的显示;
- Apk 指示电流峰值测量功能的显示, Apk+指示电流最大值的显示, Apk-指示电流 最小值的显示;
- Wpk 指示功率峰值测量功能的显示, Wpk+指示功率最大值的显示, Wpk-指示功率 最小值的显示;
- V 是电压峰值的单位、A 是电流峰值的单位、W 是功率的单位; m、k、M 是以上 单位 V、A、W 的前缀。

```
C屏的显示:
```

→W<sub>pk(+)</sub> -W<sub>pk(-)</sub> 1 - Math 4 Ah<sub>±(-)</sub> 4 Ah<sub>±(+)</sub> 4 Ah 4 Wh<sub>±(-)</sub> 4 Wh<sub>±(+)</sub> 4 Wh 4

图 8.7 显示峰值

峰值的最大显示值为 99999。在显示峰值之前,需要先选择测量数据所对应的输入单元 或接线组,操作步骤见图 6.2。

## 8.6 总谐波失真

用户可在 D 屏上显示电压总谐波失真 THD V%、电流总谐波失真 THD A%,如图 8.8 所示:

D屏的显示:



图 8.8 总谐波失真



# 9. 数学运算

## 9.1 MATH 菜单

用 户 可 在 MATH 菜 单 下 选 择 需 要 执 行 的 各 种 运 算 , 并 显 示 运 算 结 果 。 PA323/PA323H/PA333H 型功率的 MATH 菜单访问步骤以及内容如图 9.1 所示, PA310 型功 率计的如图 9.2 所示。对菜单中运算公式的说明如表 9.1 所示。

功率计里显示的运算算式	算式说明		
	电流峰值因数计算,其后的数字是		
CF,	功率计输入单元的编号,例如 <b>[F,</b> ]		
	即为输入单元,的电流峰值因数		
[Fu	电压峰值因数计算		
EFF,	效率计算		
RBP	积分平均有功功率		
<i>8</i> °236	A^2/B		
82602	A/B^2		
Я:ь	A/B		
Я.ь	A×B		
Я-ь	A-B		
<del>Я</del> +ь	A+B		

表 9.1 运算公式说明



图 9.1 MATH 菜单(PA323/PA323H/PA333H 型)

ZLG



图 9.2 MATH 菜单(PA310/PA310H 型)

## 9.2 效率计算

PA323、PA323H、PA333H型功率计可显示效率测量的结果(PA310/PA310H型功率计不支持)。

PA323、PA323H、PA333H型功率计的效率计算示意图 9.3 所示。输入单元 2 测量逆变器主侧的有效功率,输入单元 1 和 3 测量逆变器副侧的有效功率,则效率计算公式如下:



图 9.3PA323/PA323H/PA333H 型功率计效率计算说明

须注意的是,如果效率计算公式的分母小于 0.0001% 额定量程,则效率测量结果显示为 "Error"。

## 9.3 峰值因数计算

峰值因数等于峰值/有效值,本仪器可计算测量信号的峰值因数并在 C 屏显示。 PA323/PA323H/PA333H型功率计的菜单操作流程如图 9.4 所示,PA310/PA310H型功率计的 如图 9.5 所示。若操作无误,则峰值因数计算结果会出现在前面板的 C 屏处,并且 C 屏处的 "数学"指示灯会亮,如图 9.6 所示。



功率计







图 9.5 计算峰值因数(PA310/PA310H 型)



图 9.6 峰值因数显示

峰值因数计算方法与显示值:

- CF u1: 显示 U1 峰值除以 U1rms 值的运算结果;
- CF u2: 显示 U2 峰值除以 U2rms 值的运算结果(仅 PA323/PA323H/PA333H);
- CF u3: 显示 U3 峰值除以 U3rms 值的运算结果(仅 PA323/PA323H/PA333H);
- CF i1:显示 I1 峰值除以 I1rms 值的运算结果;



功率计

- CF i2: 显示 I2 峰值除以 I2rms 值的运算结果(仅 PA323/PA323H/PA333H);
- CFi3:显示 I3 峰值除以 I3rms 值的运算结果(仅 PA323/PA323H/PA333H)。

## 9.4 积分平均有功功率

功率计可在积分期间计算平均有功功率,并显示计算结果。积分平均有功功率的计算公 式如下所示。

积分期间的平均有功功率(W) =  $\frac{ \Box H (Wh)}{ \eta G H (h)}$ 

对于 PA323/PA323H/PA333H 型功率计,可根据如图 9.7 所示菜单操作流程 (PA310/PA310H型功率计的菜单操作流程如图 9.8 所示),按下前面板的"设置"按键,再 选择 Math 菜单中的积分平均有功功率算式,之后积分平均有功功率测量值显示于 C 屏。



图 9.7 积分平均有功功率计算(PA323/PA323H/PA333H)



图 9.8 积分平均有功功率计算(PA310/PA310H 型)



功率计

## 9.5 四则运算

用户可将前面板 A 屏和 B 屏的显示数值执行四则运算,并将运算结果显示在 C 屏,此时 C 屏的"数学"指示灯会亮。对前面板显示的四则运算算式说明如表 9.1 所示。仅 PA323/PA323H/PA333H型功率计四则运算的菜单操作流程如图 9.9 所示(PA310/PA310H 型 功率计菜单操作流程如图 9.10 所示)。







#### 图 9.10 菜单操作流程(PA310/PA310H 型)

根据如图 9.9 所示菜单操作流程,按下前面板的"设置"键,再选择 Math 菜单,再选择所需的算式,确认算式选择后,再按下前面板上的 Fc 键,切换 C 屏的显示功能为数学运算;此时,C 屏显示数据如图 9.11 所示,正等于 A 屏数据 + B 屏数据。



图 9.11 四则计算结果显示

须注意的是, C 屏尽可能多地显示有效数字; 以图 9.11 为例, C 屏显示的是 188.24 而 非 0.188。



## 10. 积分功能

## 10.1 简介

用户可对有功功率和电流进行积分运算。积分中,不仅可以显示积分测量值(瓦时或安时)、积分时间,还可以显示其他测量值(或运算值);并且,由于能按极性分别显示积分值,因此可以分别显示负载消耗掉的正积分功率(Wh+)和返回电源部分的负积分功率(Wh-);在 DC 模式也同样分别显示电流积分值的正负值部分(Ah+、Ah-)。

## 10.1.1 可显示的积分功能

可显示的积分功能包括: Wh: 显示正负瓦时的总和、Wh±: 按极性显示瓦时、Ah: 显示安时的总和、Ah±: 显示安时的总和或按极性显示安时,详见表 10.1。

显示功能	测量模式	显示内容
Wh	RMS、VOLTAGE MEAN、DC	正负瓦时总和
$Wh \pm {}^{r_1 \imath}$	RMS、VOLTAGE MEAN、DC	正瓦时
$Wh \pm {}^{r_1 \imath}$	RMS、VOLTAGE MEAN、DC	负瓦时
Ah	RMS、VOLTAGE MEAN	安时总和
	DC	正负安时总和
Ah± <sup>۲</sup> 2۱	RMS、VOLTAGE MEAN	安时总和(和 Ah 相
		同)
	DC	正安时
Ah± <sup>123</sup>	RMS, VOLTAGE MEAN	显示负 0
	DC	负安时

#### 表 10.1 积分值的显示功能

[1] 当选择 Wh 功能时,按 1 次或 2 次显示功能切换键,显示功能将始终显示 Wh±。按 1 次,显示正 瓦时;按 2 次显示负瓦时。显示负值时,带"一"显示。

[2] 当选择 Ah 功能时,按1 次或2 次显示功能切换键,显示功能将始终显示 Ah ±。按1 次,显示 正安时,按2 次显示负安时。显示负值时,带"一"显示。

## 10.1.2 积分值的显示

积分值的显示分辨率通常为 99999(单位是 MWh 或 MAh 时, 999999)。当积分值计数 达到 100000 时,小数点位置将自动移动。例如,9.9999mWh 加上 0.0001 mWh,将显示为 "10.000mWh"。

积分值的最大读数为:积分值正数时为 99999(单位是 MWh 或 MAh 时, 999999),积分 值负数时为-99999;积分时间的最大值为 10000。

当积分值达到最大积分值时,积分停止,仪器保持对当前积分结果的显示。当积分时间 达到(10000小时)时积分停止,保持对当前积分结果的显示。

### 10.1.3 积分模式

积分功能有多个模式,包括:手动积分模式、标准积分模式、连续积分模式。

## 1. 手动积分模式(Manual)

手动积分模式下,积分从积分开始持续到积分停止;但是,当积分时间达到最大积分时


### 功率计

间或当积分值达到最大/最小显示积分值时积分停止,并保持当前的积分时间和积分值显示, 如图 10.1 和图 10.2 所示。



#### 图 10.2 当按下停止键或积分时间达到最大值时

## 2. 标准积分模式(Normal)

通过定时器设定积分时间进行积分。当设定时间结束,或当积分值达到最大/最小显示 积分值时,停止积分,保持当时的积分时间和积分值显示。



### 3. 连续积分模式(Continuous)

通过定时器设定积分时间进行积分。设定时间结束后自动重置并重新开始积分直到按停止。当积分值达到最大/最小显示值时,保持积分时间和积分值的显示,详见图 10.4。



图 10.4 连续积分模式

## 4. 积分模式对比

三种积分模式对比如表 10.2 所示。

表 10.2 积分功能

积分模式	积分启动条件	积分停止条件	积分保持	重复
手动积分模式	按下启动键,执行积 分	按下停止键即可停止积分 积分值达到最大值或最小值 即可停止积分 注:最小值为负值 积分时间达到最大值即可停 止积分		_
标准积分模式	按下启动键,执行积 分	当积分时间达到积分定时器 的设定时间即可停止积分 积分值达到最大值或最小值 即可停止积分 注:最小值为负值	保持积分停 止时的积分 值和积分时 间直到按下	
	按下启动键,执行积分	当积分值达到最大值或最小 值即可停止积分 注:最小值为负值	复位键	定时器溢
连续积分模式	当积分时间达到积分 定时器的设定时间,自 动重置积分值和积分	当积分值达到最大值或最小 值即可停止积分 注:最小值为负值		出时启动 积分,循 环往复
	町间,廾始新枳分	按下停止键即可停止积分		

## 10.1.4 积分方法

积分运算的公式如表 10.3 所示。在功率积分、电流积分里, 若测量模式为 DC, 则功率

### 功率计

与电流的瞬时值被积分; 当测量模式被设置为 RMS, 则对每个数据更新周期里测得的电流 值执行积分。

表 10.3 积分方法

功率积分		$\sum_{i=1}^{n} Ui \times Ii$
电流	RMS \ VOLTAGE MEAN	$\sum_{I=1}^{N} I_{I}$
积分	DC	$\sum_{i=1}^n i_i$

注: Ui 和 Ii 分别是电压瞬时值和电流瞬时值。n 是采样的数目。I<sub>1</sub>是每个数据更新周期测得的电流, N 是数据更新的数目。

## 10.2 操作说明

用户需要先设置积分模式,然后进一步配置相关参数。

### 10.2.1 设置积分模式

在设置积分模式前,需要先停止当前的积分并且重置。积分模式设置的菜单操作流程见图 10.5。



#### 图 10.5 设置积分模式

参考如图 10.5 所示的菜单操作流程,先按下前面板的"上档"键,再按下"启动"键,即可进入积分设置菜单,选择 Mode 菜单项,然后选择积分模式。

### 10.2.2 设置积分量程

PA300 系列高精度功率计采用领先的测量控制技术,可在积分模式下自动、快速地切换 量程,能够连续、精确地执行积分测量。此功能不但支持瓦时积分(+/-Wh),也支持安时积 分(+/-Ah)。积分是通过电压电流的数据采集后运算得出的结果,因此积分量程直接决定于 电压/电流量程,因此用户需要先配置电压/电流量程,详见"配置输入量程"节。

### 10.2.3 设置积分定时器

积分定时器设置的菜单操作流程见图 10.6。



功率计



### 10.2.4 积分操作

#### 1. 显示积分功能

以仅 PA323/PA323H/PA333H 型功率计为例,如图 10.7 所示,在 A 屏按下显示功能切换 键 Fa,选择"TIME",显示积分时间。在 C 屏按下显示功能切换键 Fc,选择 Wh/Wh±、Ah/Ah±可显示对应的测量结果。PA310/PA310H 型功率计的操作方法相同。



图 10.7 显示积分功能(PA323/PA323H/PA333H 型)

## 2. 开始积分

按下启动键,启动指示灯点亮。积分值将显示在 C 屏,积分时间则显示在 A 屏。

### 3. 停止积分

按下停止键,启动指示灯熄灭,停止指示灯点亮,显示则停止在上次显示的积分值和积 分时间。积分停止动作生效后的时间内,无法对测量值进行积分。

### 4. 积分重置

积分功能停止后,如需要进行新一轮积分,需要执行积分重置操作。

按下重置键(上档键+停止(重置)组合键),停止指示灯熄灭。A 屏和 C 屏均显示为横线,如图 10.8 所示。



图 10.8 积分重置



### 功率计

### 5. 保持/取消保持

按下保持键,保持键指示灯点亮。显示值被保持。保持时显示值虽无法更新,但仪器内仍在继续积分,解除保持后,显示解除保持时的积分结果(积分值和积分时间)。

在积分保持状态下按下保持键,保持键指示灯熄灭,此时更新显示结果。另外,在积分 保持状态下,每次发生单次按键(按下上档键+保持(单次)组合键),都能更新显示结果。

## 10.3 积分时的操作限制

在积分功能运行时,对相关操作的限制如下所述。

操作功能	积分复位状态	积分进行中	积分暂停	
测量模式设定				
量程配置				
量程转换比例配置				
峰值因数选择				
测量同步源设置	操作可进行	操作不可进行	操作不可进行	
PLL 源设置				
输入滤波器设置				
数据更新率设置				
平均功能				
保持操作				
单次测量操作			操作可进行	
显示功能切换	操作可进行	操作可进行		
最大保持				
显示位数设置				
积分模式设置	操作可进行	操作不可进行	操作不可进行	
积分定时器设置	操作可进行	操作不可进行	操作不可进行	
积分启动操作	操作可进行	操作不可进行	操作可进行	
积分停止操作	操作不可进行	操作可进行	操作不可进行	
积分复位操作	操作可进行	操作不可进行	操作可进行	
谐波测量显示	揭佐可进行	揭佐可进行	揭佐可进行	
的开启或关闭	採作可近11	採作可近1	1米1Fリ 0211	
谐波测量的 PLL 源选择	操作可进行	操作不可进行	操作不可进行	
测量谐波的次数	操作可进行	操作不可进行	操作不可进行	
THD 计算公式选择	操作可进行	操作不可进行	操作不可进行	
存储操作	操作可进行	操作可进行	操作可进行	
调零	操作可进行	操作不可进行	操作不可进行	

表 10.4 积分时的操作限制

# 11. 谐波测量

## 11.1 简介

本产品的谐波测量功能完全符合谐波测量国际标准 IEC61000-4-7:2002,根据基波频率,电压、电流、功率分别可测量到最多 50 次谐波,不论是总谐波畸变率 (THD),还是基波成分、各次数的谐波含量、相位差、含有率等均可测量。另外,谐波分析次数的上限值可在 2 次~50 次之间自由设置,对 THD 运算上限次数有规定的场合也可按照其规格进行运算。

注: IEC61000-4-7:2002 标准严格规定了谐波计算方法,如时间窗、同步、窗函数等,指定了标准 测量仪器的性能。

### 11.1.1 谐波测量功能

用户可开启谐波测量功能,测量并显示输入单元的电压、电流及有功功率谐波成分的相关参数,包括:

- 每次谐波的电压、电流、有功功率。最多可测量第 50 次谐波;
- 各次谐波的谐波畸变率;
- 各次谐波相对基波的相位角;
- 基波的电压 rms 值、电流 rms 值、有功功率 rms 值和总谐波失真 (THD)。

### 11.1.2 谐波测量结果的显示

谐波测量结果分别显示在 A 屏、B 屏、C 屏、D 屏。

### 1. A 屏的显示

谐波测量模式下,若开启了谐波测量数据的显示,则可按下显示功能切换键 Fa 令 A 屏的功能指示灯均灭, A 屏显示当前测量谐波

的次数,如图 11.1 所示。此时,用户可通过 前面板的"▲"和"▼"键,设定须显示测量 数据谐波的次数(注意此时须退出量程调整 模式)。

谐波测量模式下,还可按下 Fa 键,令 V、



图 11.1 A 屏显示谐波次数

A、W 功能指示灯点亮,从而显示总谐波的电压、电流、有功功率的 rms 值(运算值)。

### 2. B 屏的显示

B 屏可显示的谐波测量功能如表 11.1 和图 11.2 所示。

表 11.1 谐波功能

符号	说明	
V	显示 B 屏上指定次数谐波的电压测量值	
А	显示 B 屏上指定次数谐波的电流测量值	
W	显示 B 屏上指定次数谐波的有功功率测量值	
V%	显示 B 屏上指定次数谐波电压的谐波畸变因数	
A%	显示 B 屏上指定次数谐波电流的谐波畸变因数	
W%	显示 B 屏上指定次数谐波的有功功率谐波畸变因数	



ム士	L ==
珱_	こ衣

符号	说明
V deg	B 屏上指定次数是1次(基波)时:显示1次电压与1次电流的相位角
	B 屏上指定次数是 2-50 次时:显示 2-50 次各电压与 1 次电压的相位角
A deg	B 屏上指定次数是1次(基波)时:显示1次电压与1次电流的相位角
	B 屏上指定次数是 2~50 次时:显示 2~50 次各电流与 1 次电压的相位
	角

В	0000	m	۷	PF
量程		k	А	о
		М	W	%

图 11.2B 屏的显示

# 3. C 屏的显示

对 C 屏的显示功能说明如表 11.2 所示。

表 11.2C 屏的显示

符号	说明	
V	显示 1~50 次谐波的电压的总的有效值	
А	显示 1~50 次谐波的电流的总的有效值	
W	显示 1~50 次谐波的有功功率的总的有效值	

С				000	m	V	pk
	数	学	)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	k		h
					м	w	h±

图 11.3C 屏的显示

## 4. D 屏的显示

对 D 屏的显示功能说明如表 11.3 所示。

## 表 11.3D 屏的显示

符号	说明	
V. A. W	显示 1~50 次谐波的电压、电流、功率的总的有效值	
PF	显示基波的功率因数	
V Hz	显示电压基波频率	
A Hz	显示电流基波频率	
THD V%	HD V% 显示电压的总谐波失真	
THD A%	显示电流的总谐波失真	

D	m	V	PF
总谐波失真	k	А	Hz
	М	W	

图 11.4D 屏的显示



## 11.2 操作说明

### 11.2.1 选择谐波测量模式

用户可选择谐波测量模式为 normal 或 IEC 模式,不同测量模式下测量的时间窗和 FFT 计算点数会有不同:

normal (普通模式):采用固定的 1024 点进行 FFT 计算,时间窗随基波频率调整,测量 方法如表 11.4 所示。

基波频率	采样率	窗口宽度
10Hz ~ 75Hz	f×1024	1
75Hz ~ 150Hz	f×512	2
150Hz ~ 300Hz	f×256	4
$300 \mathrm{Hz} \sim 600 \mathrm{Hz}$	f×128	8
600Hz ~ 1200Hz	f×64	16

表 11.4 选择谐波测量模式

IEC 模式(按 IEC61000-4-7:2002 标准进行测量):使用 200ms 的时间窗进行 FFT 计算, THD 计算的最大次数为 40 次,测量方法见表 11.5。

#### 表 11.5 选择谐波测量模式

信号系统	采样率	窗口宽度
50Hz 系统	f×512	10
60Hz 系统	f×512	12

谐波测量模式选择的菜单操作流程见图 11.5。



图 11.5 选择谐波计算模式

### 11.2.2 开启/关闭谐波测量显示

用户可开启/关闭谐波测量显示,当开启谐波测量显示,则显示谐波测量数据并且点亮 谐波功能指示灯;当关闭谐波测量显示,则显示常规测量数据,谐波功能指示灯熄灭。菜单 操作流程见图 11.6。

① 进入谐波测量设置菜单 ② 选择显示子菜单



图 11.6 开启/关闭谐波测量显示操作流程



### 功率计

### 11.2.3 选择 PLL 源

谐波测量时需要选择 PLL 源,用于确定基波频率,基波频率是谐波测量的基准。PLL 源 默认为 U。用户在选择 PLL 源时,使用的 PLL 源信号的周期须和被执行谐波测量的信号周 期相同,此外要注意选择畸变少的输入信号作为 PLL 源信号,这样可保证谐波测量的稳定。 PA323/PA323H/PA333H 型功率计 PLL 源选择的菜单操作流程见图 11.7, PA310/PA310H 型 功率计的菜单操作流程见图 11.8。



图 11.7 PLL 源选择(PA323/PA323H/PA333H 型功率计)



图 11.8 PLL 源选择(PA310/PA310H 型功率计)

## 11.2.4 选择谐波次数

用户可指定谐波测量次数的上限,设置上限的范围是 1~50 次。不过需要注意的是,谐 波次数的范围取决于基波频率,这是由于谐波次数的上限取决于基波频率: 当基波频率为 50Hz 时,谐波次数上限为 50;基波频率为 1.2kHz 时,谐波次数的上限为 4。谐波次数编辑 的菜单操作流程见图 11.9。



图 11.9 编辑谐波次数

## 11.2.5 THD 计算公式选择

用户可选择的谐波畸变因数计算公式如下(这里以谐波次数上限 50 为例来进行说明, 如果谐波次数上限不是 50,则以实际谐波次数上限为准):

● IEC: 计算第 2 次到第 50 次谐波成分的 rms 值相对基波 rms 值的比例,计算公式

功率计

#### User Manual

详见公式 11.1。

CSA: 计算第 2 次到第 50 次谐波成分的 rms 值相对于第 1 次到第 50 次谐波的比例,计算公式详见公式 11.2。

$$\left[\sqrt{\sum_{k=2}^{n} \left(C_{k}\right)^{2}}\right] / C_{1}$$

公式 11.1iEC 的 THD 计算公式

$$\left[\sqrt{\sum_{k=2}^{n} (C_k)^2}\right] / \left[\sqrt{\sum_{k=1}^{n} (C_k)^2}\right]$$

公式 11.2CSA 的 THD 计算公式

注: C1: 基波成分、Ck: 基波和谐波成分、k: 分析次数、n: 分析次数最大值。此值由 PLL 源的基 波频率决定。



图 11.10 计算公式选择



# 12. 存储与加载功能

## 12.1 简介

PA300系列高精度功率计具有存储/加载测量数据、配置参数的功能。

在生产线或某些特殊应用场合需要多台功率计设置为统一的配置参数,手动设置极其 繁琐且容易出错。这时若使用 PA300 系列高精度功率计的配置参数存储/加载功能,可减少 用户设置出错的可能性并提高工作效率。

PA300 系列高精度功率计标配 USB-Host 接口,可接入 U 盘等外部移动存储器,长时间存储电压、电流、功率、谐波等测量数据;同时,保存的测量数据可导入 PC 端分析软件做进一步的数据显示与分析。

## 12.2 操作说明

### 12.2.1 设置参数存储加载

1. 存储操作

用户可通过仪器的存储功能将设置参数存储到仪器的内部存储器和外部 USB 存储器, 当前可存储的设置参数有:量程、测量模式、测量同步源、比例设置、平均功能设置、输入 滤波器设置、最大保持设置、计算设置、显示位数设置、数据更新周期、峰值因数、积分设 置、谐波设置、储存设置、通信设置等。本仪器一共可使用四个存储文件 File1、File2、File3、 File4 来存储设置参数。存储菜单操作流程说明如图 12.1 所示。



图 12.1 存储菜单操作流程

此外要注意的是, 在如图 12.1 所示操作存储文件时, D 屏会同步提示存储操作的各种 状态, 如图 12.2 所示。



图 12.2 存储文件状态提示



功率计

# 2. 加载操作

用户可通过仪器的加载功能,将内部存储器或外部 USB 存储器存储的设置参数恢复到 各功能设置中并基于此设置启动测量。加载功能的菜单操作流程说明如图 12.3 所示。



图 12.3 加载菜单操作流程

按下前面板上的"保存/加载"按键,进入存储/加载菜单进行选择。



图 12.4 按键操作流程

在加载操作中, D 屏也会显示选中存储文件的状态, 如图 12.5 所示。



图 12.5 加载操作中的存储区状态显示

# 12.2.2 测量数据存储

1. 简介

PA300 系列高精度功率计可保存测量数据到外部存储器(不能保存到内部存储器),存储的测量项目为所有可显示的测量项,包括常规模式和谐波模式下的测量项;须存储的测量项须通过上位机软件来设置。保存的测量数据以 csv 格式保存,文件可在上位机使用 Excel 等软件打开和编辑。

以 PA323 和 PA333H 型功率计为例说明文件的生成命名,功率计按 "PA330\_Data\_年月日/H\_小时/Pa330\_分秒.csv"的格式生成文件和文件夹。例如,2014 年 4 月 22 日 9 时 2 分55 秒存储文件,生成文件夹 PA330\_Data\_20140422、H\_09 及文件 Pa330\_0255.csv,则文件存储路径为: PA330\_Data\_20140422/H\_09/Pa330\_0255.csv。同理,PA310 型功率计的文件生



### 功率计

成命名格式为"PA310\_Data\_年月日/H\_小时/Pa310\_分秒.csv"; PA310H型功率计的文件生成命名格式为 PA310H\_Data\_20140422/H\_09/Pa310H\_0255.csv。

注意: 当创建的数据存储文件满, 功率计才会创建新的数据存储文件。

## 2. 操作流程

用户需要先设定数据的储存间隔,然后再启动测量数据存储功能。

(1) 打开/关闭储存

设定储存间隔之前必须确认关闭测量数据储存功能,操作流程如图 12.6 所示:

- ON: 选择 "ON" 后按确定键, 开始储存。储存过程中存储指示灯闪烁;
- OFF: 选择 "OFF" 后按确定键, 停止储存。存储指示灯熄灭。



图 12.6 选择 OFF 或 ON 操作流程

(2) 设定储存时间间隔

用户可设定储存时间间隔,设定范围: 00.00.00(0 时,00 分,00 秒)~99.59.59(99 时,59 分,59 秒);初始值为 1s。储存时间间隔设置流程如图 12.7 所示。



## 12.2.3 注意事项

对于数据存储功能有如下注意事项:

- 对于谐波测量项,用户可对每一测量项指定对应的谐波次数,例如只存储电压的第1、3、29次谐波的测量数据。当谐波模式关闭时,如果此时指定存储谐波测量项,得到的结果是无意义的;
- 储存数据时,若按下 HOLD 键选择保持功能,测量操作暂时保持,此时储存的是 保持的数据;
- 最大值保持功能运行期间,储存的测量数据为当前被保持的最大值。



# 13. 系统辅助设置

# 13.1 查看系统信息

用户可查看仪器信息,相关菜单操作流程如图 13.1 所示。



### 图 13.1 系统信息查看菜单操作流程

可查看的系统信息如表 13.1 和图 13.2 所示。此外,当显示图 13.2 时,按下前面板上的 "▼"键可查看序列号,如图 13.3 所示。

#### 位置 含义 型号 A 屏 硬件版本 B 屏 软件固件版本 C 屏 校准日期 D 屏 A 量程 k M W TIME В 量程 А W C 数学 D 总谐波失真 w 图 13.2 系统信息显示(以 PA310 型功率计为例) 量程 var M W TIME В DF 量程) A м W С pk 数学 PF D 总谐波失真 W





表 13.1 系统信息

### 功率计

## 13.2 初始化设定信息

用户可以将各个菜单选项的设定信息都初始化,菜单操作流程如图 13.4 所示。参考如图 13.4 所示流程,用户按下前面板的"设置键"和"上档键",打开系统信息菜单;然后选择 init 菜单,配置是否执行初始化。



图 13.4 初始化流程

A (量程)		V A W	VA var TIME	1 2 Fa
B 量程		V A W	PF o %	1 2 Fb
C 数学	т <b>со</b> к	V A W	pk h h±	T 2 Fc
D 总谐波失真	m k M	V A W	PF Hz %	fd

图 13.5 按键操作流程

## 13.3 调零

为满足本仪器规格,用户可在仪器内部电路中创造一个输入信号为零的状态,并将此刻 电平设定为零电平,此即为调零。在以下情况需要调零:

- 为准确测量, 仪器须预热半小时以上然后执行 调零;
- 长时间不改变测量模式、量程和输入滤波器的 设定时,本仪器可能会因为周围环境的变化而 致使零电平发生变化,这时也需要对仪器进行 调零。

执行调零操作,只需要先按下"上档键";然后按下 "确定键"。

## 13.4 按键锁

PA300 系列高精度功率计均支持按键锁功能,按键 锁由上档键和接口键组合而成。通过设定按键锁,可使前 面板操作键失效(除电源开关键:ON/OFF、关闭按键锁

的相关按键外)。当按键锁功能有效时,按键锁定指示灯会亮;当按键锁功能无效时,按键



图 13.6 按键锁功能



### 功率计

锁定指示灯会灭。按键锁的相关组合键和按键锁定指示灯见图 13.6 (以 PA310 型为例)。

## 13.5 执行自检

13.5.1 简介

用户可对存储器、按键、LED 执行检查,观察这些部件是否正常工作:

- 存储器测试。在存储器测试项目里,检查仪器的内部存储器,通过测试后会依次出现如下信息:
  - 1-4 OK
  - 2-4 OK
  - 3-4 OK
  - 4-4 OK
- 面板按键测试。在该测试项目里,用户可按下前面板的按键,然后观察仪器显示的 按键信息是否与按键对应,如果需要退出按键测试,则按两次上档键;
- LED 测试。在该测试项目里,用户可测试前面板上的功能指示灯是否正常。当按下确定键执行 LED 测试后,则前面板上所有功能指示灯与按键灯全亮再全熄灭;若要退出 LED 测试,须按一次上档键。

## 13.5.2 操作说明

1. 存储器自检

存储器自检的菜单操作流程见图 13.7。



图 13.7 存储器自检菜单操作流程

## 2. 面板按键测试

面板按键测试的菜单操作流程见图 13.8。



图 13.8 面板按键测试

#### 3. LED 测试

LED 测试的菜单操作流程见图 13.9。





### 13.6 固件升级

用户可在广州致远电子官方网站下载 PA300 系列高精度功率计的升级固件对功率计进行固件升级。用户将下载的升级固件解压,再将解压得到的固件文件夹,拷贝至 U 盘根目录(U 盘必须是 FAT 文件格式,例如 FAT16、FAT32 等),然后将 U 盘插入功率计,上电重启功率计,即可完成功率计固件升级操作,如表 13.2 所示是升级演示。

功率计

# 表 13.2 固件升级

序号	显示屏显示	说明
1	A       boob       m       V       VA         k       A       var       M       W       Time         B       m       V       PF       k       A       •         M       W       %       M       W       %         C       m       V       PK       k       A       h         M       W       %       M       W       %         D       m       V       PF       k       A       H2         M       W       %       M       W       %	插入U盘,上电重启功率计后,显示Boot,指示功率计内部的Bootloader程序已运行
2	A W VA k A Var M W TIME B C C C C C C C C C C C C C	之后显示 UPDATE,指示已进入 固件升级模式
3	A IN V VA K A VAT M W TIME B R P P K A V C IN V PF K A N M W TIME C IN V PF K A N M W SK C IN V SK C IN	B 屏显示 APP,指示当前升级的 组件为功率计内部的应用程序,C 屏显示升级进度,用百分比表示
4	A CONTRACT OF CONT	C 屏显示 100,指示应用程序已 经升级完毕
5	A UPCREE MVVA k A var MW THE B RPP k A o MW K C E O C K A h MW ha D O O O O F K A H2 MW K	C 屏显示 END,指示所有升级操 作均已完成,同时功率计以每秒1 次的频率鸣叫并且 D 屏闪烁显示 虚线,提示用户拔出 U 盘并且再 次重启功率计。固件升级操作至 此结束

 $@2021\,Guangzhou\,ZHIYUAN\,$  Electronics Co., Ltd.

# 14. 错误提示

### 表 14.1 错误提示

项目	错误条件	错误提示
电压 V	电压测量值超过当前量程 140%	OL-
电流 A	电流测量值超过当前量程 140%	OL
有功功率 P	电压或电流的 RMS 值超过当前量程 140%	OL
视在功率 S	电压或电流的 RMS 值超过当前量程 140%	OF
无功功率 Q	电压或电流的 RMS 值超过当前量程 140%	OF
	电压或电流的 RMS 值超过当前量程 140%	OF
山玄田粉 DE	电压或电流的测量值小于当前量程 0.5%(cf = 6,	Error
切平凶奴 PF	1%)	
	功率因数大于 2.001 或者小于-2.001 时	Error
	电压或电流 RMS 值超过当前量程 140%	OF
角度 Deg	电压或电流测量值小于当前量程 0.5%(cf=6, 1%)	Error
	功率因数大于 2.001 或者小于-2.001 时	Error
峰值因数	电压或电流 RMS 值小于当前量程 0.5%(cf=6, 1%)	Error
MATH	B运算项的值小于B运算项当前量程的0.00001%时	Error
目子淡山	显示位数为4位时,最大显示值超过9999;显示位	OE
业区分对面口	数为5位时,最大显示值超过99999	06
PA300 系列高精	所有通道产生错误提示 Error 时	Error
度功率计的求和	有一个通道产生错误提示 OF 时	OF-
功能∑	有一个通道产生错误提示 OL 时	OL-

注: "-----" 指示无数据可显示、"--oF--" 指示计算溢出、"--oL--" 指示超过量程。



# 15. 功能参数

# 15.1 输入参数

#### 表 15.1 输入参数

输入参数	参数描述			
体)地工	电压	新大式安全端子(香蕉插座)		
<b>湘八</b> 师丁 米 刑	上 <b>〉</b>	直接输入	大接线柱	
尖型	电流	传感器输入	安全 BNC 接口	
松)光期	电压	浮地输入、电阻分压输入		
<b>制</b> 入尖型	电流	浮地输入、分流器输入		
	山口	PA310/PA323: 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V		
	电压	PA310H/PA323H/PA333H <sup>[1]</sup> : 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V, 1000V		
		D 4 210	5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA,	
		PASIO	200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A	
		РА323Н	0.1A、0.2A、0.5A、1A、2A、5A	
测量量程		PA323	0.5A、1A、2A、5A、10A、20A	
	电流	PA310H/PA333H	1A、2A、5A、10A、20A、50A	
		传感器输入	50mV、100mV、200mV、500mV、	
		PA310/PA323	1V、2V、2.5V、5V、10V	
		传感器输入	100mV、200mV、400mV、1V、2V、	
		PA310H/PA323H/PA333H	5V、10V	
	电压	输入电阻: 2MΩ, 输入电容: 13pF	(与电阻并联方式)	
		直接输入量程(PA310)	输入电阻:约 505mΩ	
		5mA~200mA	输入电感: 0.1µH	
		直接输入量程(PA323H)	输入电阻:约 20mΩ	
		0.1A~5A	输入电感: 0.1µH	
输入阻抗	由流	直接输入量程(PA310/PA323)	输入电阻:约 5mΩ	
		0.5A~20A	输入电感: 0.1µH	
		直接输入量程(PA310H/PA333H)	输入电阻:约2mΩ	
		1A~50A	输入电感: 0.1µH	
		住咸哭媯〉	输入电阻: 100kΩ (2.5V~10V)	
		עמר און של צו	输入电阻: 20 kΩ (50mV~2V)	
	电压	1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小值		
		直接输入量程(PA310)	30A 峰值和 20A 有效值中取最小值	
连续最大	连续最大	5mA~200mA		
允许输入	电流	直接输入量程(PA310/PA323)	100A 峰值和 30A 有效值中取最小值	
值	200	0.5A~20A		
		直接输入量程(PA323H)	45A 峰值和 15A 有效值中取最小值	
		0.1A~5A		



 $@2021\,Guangzhou\,ZHIYUAN\,$  Electronics Co., Ltd.

功率计

输入参数	参数描述		
连续最大允	电流	直接输入量程 (PA310H/PA333H)1A~50A	150A 峰值和 50A 有效值中取最小值
叶制入沮		传感器输入	峰值不超过5倍的额定量程值
	电压	2kV 的峰值和 1.5kV 电压有效	值中取较小值
		直接输入量程(PA310)	30A 的峰值和 20A 电流有效值中取较小
		5mA~200mA	值
		直接输入量程	1504 的修信和 404 中运方效信中取较小
瞬时最大分		(PA310/PA323)	130A 的峰值和 40A 电弧有效值于收投力。
		0.5A~20A	
(1s)	电流	直接输入量程(PA323H)	45A 峰值和 15A 有效值中取最小值
(13)	0.1A~5A		
		直接输入量	
		(PA310H/PA333H)	150A 峰值和 50A 有效值中取最小值
		1A~50A	
		传感器输入	峰值不超过额定量程的 10 倍
输入带宽	PA310/PA3	310H/PA323HPA333H:	PA323:
	DC, 0.1Hz	z~300kHz	DC, 0.1Hz~100kHz
最大连续	PA310/PA3	323:	PA310H/PA333H/PA323H:
共模电压	600Vrms,	CAT II	1000Vrms, CAT II
线路滤波器	PA310/PA310H: 可选择 OFF, 截止频率为 500Hz		
	PA310H/PA333H/PA323H: 可选择 OFF, 截止频率为 5.5kHz		
频率滤波器	可选择 OFF, 截止频率为 500Hz		
	可选择 OFF, 仅 PA310/PA310H 型功率计支持截止频率:		
数字滤波器	1kHz、2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、5.5kHz、6kHz、7kHz、8kHz、9kHz、10kHz、		
	20kHz、30kHz、40kHz、50kHz、60kHz、70kHz、80kHz、90kHz、100kHz、200kHz		
量程	可以单独设置每个输入单元的量程		
A/D 转换器	电压与电流输入同时转换。分辨率: 16-bit、最大转换率: 5μs		

续上表

注:峰值因数 3 配置模式: 1000V 量程峰值因数为 1.5,最大有效值输入 1000V,最大峰值输入 1500V; 峰值因数 6 配置模式: 500V 量程峰值因数为 3,最大有效值输入 500V,最大峰值输入 1500V。 [1]: PA333H V1.06 及后续版本(V1.08 除外), 1000V 量程档位最大支持 1500Vdc。

## 15.2 电压和电流精度

#### 表 15.2 电压和电流精度

项目	规格	
	温度	23±5℃,湿度: 30~75%RH
	输入波形	正弦波 , 峰值因数: 3, 共模电压: 0V
测量条件	比例功能	OFF,显示位数:5位
	频率滤波器	打开用以测量小于等于 200Hz 的电压或电流
	充分预热后,零电平补	偿或测量量程改变后



功率计

项目	规格		
	PA310、PA310H、PA323、PA323H、PA333H(电压 / 电流)		
精度	DC	±(读数的 0.1%+ 量程的 0.2%)	
(以下精度是读数误差	$0.5Hz \le f \le 45Hz$	±(读数的 0.1%+ 量程的 0.2%)	
和量程误差之和)	$45Hz \leq f \leq 66Hz$	±(读数的 0.1%+ 量程的 0.05%)	
* 读数误差公式中的	$66Hz\!<\!f\!\le\!1kHz$	±(读数的 0.1%+ 量程的 0.2%)	
f 是输入信号的频	$1 kHz \le f \le 10 kHz$	±{读数的 (0.07×f)%+ 量程的 0.3%}	
率,单位是 kHz		±(读数的 0.5%+ 量程的 0.5%)±(读数的{0.04×(f-	
	$10$ kHz $<$ t $\leq$ 100kHz	10)}%]	
☆ ) 豊     君	电压或电流的额定量程:	1~130%(最高显示为 140%)(1000V、500V、50A	
- 制八里柱	量程最大100%)		
	数据更新周期	带宽	
	0.1s	$DC_{\gamma} 25Hz \le f \le 300 kHz$	
	0.25s	$DC_{\gamma}$ 10Hz $\leq f \leq$ 300kHz	
	0.5s	$DC_{n}$ $5Hz \le f \le 300 kHz$	
枥玄苏国	1s	$DC_{\sim} 2.5Hz \le f \le 300 kHz$	
<u> </u>	2s	$DC_{n} 1.5Hz \le f \le 300 kHz$	
	58	DC、 0.5Hz $\leq$ f $\leq$ 300kHz	
	10s	DC, $0.2$ Hz $\leq f \leq 300$ kHz	
	20s	DC, $0.1$ Hz $\leq f \leq 300$ kHz	
	Auto	DC、 0.1Hz $\leq f \leq 300$ kHz	
化吸滤油鬼打工时	45~66Hz: 增加读数的	0.2%	
××□甘心·心× 和 11 /1 円	< 45Hz: 增加读数的	0.5%	
温度系数	5~18℃或 28~40℃时: 增加±读数的 0.03%/℃		

续上表

备注: PA323 各频端测量上限是 100kHz, 可参考表 8.2。

### 零电平补偿或量程改变后,温度改变的影响

峰值因数6时的精度 峰值因数3时测量量程误差的2倍值

在 DC 电压精度上增加量程的 0.02%/℃, DC 电流精度上增加以下值。

PA310 (5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA 量程): 5µA/℃

PA310/PA323 (0.5A/1A/2A/5A/10A/20A 量程): 500µA/℃

PA323H (0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A/5A 量程): 125µA /℃

PA333H/PA310H (1A/2A/5A/10A/20A/50A 量程): 1.25mA/℃

外部电流传感器输入(2.5V~10V): 1mV/℃

外部电流传感器输入(50mV~2V): 50 µ V/℃

### 波形显示数据、Upk 和 Ipk 的精度

在上述精度(参考值)上增加以下值。有效输入范围为±量程的300%以内(峰值因数6时, ±量程的600%以内)。

电压输入: 1.5×量程的√15/量程



电流直接输入量程:

PA310(5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA 量程):3×量程的 0.005/量程%

PA310/PA323(0.5A/1A/2A/5A/10A/20A 量程): 3×量程的、0.5/量程%

PA323H (0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A/5A 量程): 3×量程的 (0.1/量程%

PA333H /PA310H(1A/2A/5A/10A/20A/50A 量程): 3×量程的、1/量程%

外部电流传感器输入量程:

(2.5V~10V): 3×量程的, 2.5/量程%

(50mV~2V): 3×量程的√0.05/量程%

## 因电压输入产生的自发热影响

在 AC 电压精度上增加读数的 0.0000001×U<sup>2</sup>%。

在 DC 电流精度上增加读数的 0.0000001×U<sup>2</sup>%+ 量程的 0.0000001×U<sup>2</sup>%。U 是电压 读数 (V)。

即使电压输入变小后,自发热的影响也会一直作用到输入电阻温度下降为止。

## 因电流输入产生的自发热影响

PA310/PA323:

在 AC 电流精度上增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>%。

在 DC 电流精度上增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>%+0.004×I<sup>2</sup>mA(0.5A/1A/2A/5A/10A/20A 量程) 或增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>% +0.00004×I<sup>2</sup>mA(5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA 量程)。

I 是电流读数 (A)。

PA310H/PA323H/PA333H:

在 DC 电流精度上增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>% +0.002×I<sup>2</sup>mA。I 是电流读数 (A)。

即使电流输入变小后,自发热的影响也会一直作用到分流电阻温度下降为止。

## 因数据更新周期引起的精度变化

数据更新率为 100ms 时,在 0.5Hz~1kHz 精度上增加读数的 0.05%。

## 15.3 有功功率精度

项目	规格		
测量要求	与电压和电流条件相同,功率因数为1		
精度	PA310、PA310H、PA323、PA323H、PA333H		
(以下精度是读数误差和量	DC	±(读数的 0.1% +量程的 0.2%)	
程误差之和)	$0.5Hz \le f \le 45Hz$	±(读数的 0.3% +量程的 0.2%)	
注:读数误差公式中的 f 是输	$45 Hz \leq f \leq 66 Hz$	±(读数的 0.1% +量程的 0.05%)	
入信号的频率,单位是 kHz	$66Hz < f \le 1kHz$	±(读数的 0.2% +量程的 0.2%)	

#### 表 15.3 有功功率精度



功率计

User Manual

续上表

项目		规格	
精度	11 Ja fr 10 Jula	±(读数的 0.1% +量程的 0.3%)±[读数的	
(以下精度是读数误差和量	$1 \text{ KHZ} \leq 1 \leq 10 \text{ KHZ}$	{0.067×(f-1)}%]	
程误差之和)		±(读数的 0.5%+ 量程的 0.5%)±[读数的	
注: 读数误差公式中的 f 是	$10kHz\!<\!f\!\le\!100kHz$	$\{0.07 \times (f-10)\}\%$ ]	
输入信号的频率,单位是 kHz			
	当功率因数 (λ)=0 时 (S: 视在	三功率)	
	•45Hz≤f≤66Hz:±S 的 0.2%		
	• 最高到 100kHz: ±{S 的 (0.2	++0.2×f)%},是参考值	
功率因数的影响	f 是输入信号的频率,单位 kHz		
	当 0<λ<1 时 (Ø: 电压与电流的相位角)		
	(功率读数)×[(功率读数误差%)+(功率量程误差%)×(功率量程 / 视在功率		
	显示值)+{tanØ×(λ=0时的影响)%}]		
建败速速要打开时	45~66Hz: 增加读数的 0.3%		
线咁你似酚们们们	< 45Hz: 增加读数的 1%。		
温度系数	与电压和电流的温度系数相同		
峰值因数 6 时的精度	峰值因数 3 时测量量程误差的	<b>)</b> 2 倍值	
视在功率 S 的精度	电压精度 + 电流精度		
无功功率 Q 的精度	视在功率的精度 + 量程的 $(\sqrt{1.0004 - \lambda^2} - \sqrt{1 - \lambda^2}) \times 100\%$		
山変田粉)的桂亩	±[(λ-λ/1.0002)+ cosØ-cos{Ø+sin <sup>-1</sup> ((λ=0时,功率因数的影响%)/100)} ]±1		
切平凶奴 & 时相反	位。电压和电流为额定量程,Ø 是电压和电流的相位差		
相位羊 Ø 的特座	±[ Ø-cos-1(λ/1.0002) +sin <sup>-1</sup> ( (λ=0 时,功率因数的影响%)/100)]deg±1 位		
相位左 Ø 的有度	电压和电流为额定量程		

## 零电平补偿或量程改变后,温度改变的影响

在 DC 功率精度上增加以下仪器的电压影响和电流影响。

DC 电压精度: 量程的 0.02%/℃

DC 电流精度:

PA310 (5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA 量程): 5µA/℃

PA310/PA323(0.5A/1A/2A/5A/10A/20A 量程): 500µA/℃

PA323H(0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A/5A 量程): 125µA/℃

PA333H/PA310H (1A/2A/5A/10A/20A/50A 量程): 1.25mA/℃

外部电流传感器输入 (2.5V~10V): 1mV/℃

外部电流传感器输入 (50mV~2V): 50µV/℃

## 因电压输入产生的自发热影响

在 AC 功率精度上增加读数的 0.0000001×U<sup>2</sup>%。

在 DC 功率精度上增加读数的 0.0000001×U<sup>2</sup>% +量程的 0.0000001×U<sup>2</sup>%。U 是电压 读数 (V)。



即使电压输入变小后,自发热影响也会一直作用到输入电阻的温度下降为止。

## 因电流输入产生的自发热影响

PA310/PA323 型:

在 AC 功率精度上增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>%。

在 DC 功率精度上增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>% +量程的 0.004×I<sup>2</sup>mA

(0.5A/1A/2A/5A/10A/20A 量程)或增加读数的 0.00013×I2% +0.00004×I<sup>2</sup>mA

(5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA 量程)。I 是电流读数 (A)。

## PA310H/PA323H/PA333H型:

在 AC 功率精度上增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>%。

在 DC 功率精度上增加读数的 0.00013×I<sup>2</sup>% +0.002×I<sup>2</sup>mA。I 是电流读数 (A)。

即使电流输入变小后,自发热影响也会一直作用到分流电阻的温度下降为止。

## 因数据更新周期引起的精度变化

数据更新率为 100ms 时,在 0.5Hz~1kHz 精度上增加读数的 0.05%。

## 15.4 电压、电流和有功功率测量

表 15.4 电压、电流和有功功率测量

项目	规格
测量方法	数字采样法
峰值因数	3或6
	PA310/PA310H (单通道): 单相 2 线制 (1P2W)
按建专式	PA323/PA323H/PA333H(三通道): 可选单相2线制 (1P2W)、单相3线制 (1P3W)、
按线刀式	三相 3 线制 (3P3W)、三相 4 线制 (3P4W)、3 电压 3 电流表法 (3V3A)、单进单出效
	率(1110)、单进三出效率(1130)
量程切换	可选手动或自动量程
	量程升档
	当满足以下任一条件时量程升档:
	● Urms 或 Irms 超过当前设置量程的 130%
	● 峰值因数 3: 输入信号的 Upk、Ipk 值超过当前设置量程的 300%
	● 峰值因数 6: 输入信号的 Upk、Ipk 值超过当前设置量程的 600%
	使用 PA300 系列高精度功率计时,任一输入单元若满足上述条件,下次测量值更新量
山山目加	程将升档
日功重程	量程降档
	当满足以下所有条件时量程降档:
	● Urms 或 Irms 小于等于测量量程的 30%
	● Urms 或 Irms 小于等于下档量程的 125%
	● 峰值因数 3: 输入信号的 Upk、Ipk 值小于下档量程的 300%
	● 峰值因数 6: 输入信号的 Upk、Ipk 值小于下档量程的 600%
	如果所有输入单元均满足上述条件,下次测量值更新量程将降档
切换显示	可选 RMS(电压、电流的真有效值)、VOLTAGE MEAN(校准到电压有效值的整流平均
模式	值)、DC(电压、电流的简单平均值)



### 续上表

项目	规格
测量同步源	可选择信号的电压、电流或数据更新周期的整个区间作为测量时的同步源
线路滤波器	可选 OFF 或 ON(截止频率 500Hz)
峰值测量	从采样得到的瞬时电压、瞬时电流或瞬时功率测量电压、电流或功率的峰值 (最大值、
	最小值)
零电平补偿	去除内部的偏移量

# 15.5 频率测量

### 表 15.5 频率测量

项目	规格		
	可以测量输入到设置单元的电压或电流频率		
께티국다	PA323/PA323H/PA333H(3 输入型)		
侧里坝日	可选输入单元 1 的电压 (U1)/ 电流 (I1)、输入单元 2 的电压 (U2)/ 电流 (I2)、		
	输入单元 3 的电压 (U3)/ 电流 (I3)		
方法	倒数法		
	根据下述数据更	新周期变化	
	数据更新周期	测量范围	
柄索测量范围	0.1s	25Hz≤f≤300kHz	
频平衡重花回	0.25s	10Hz≤f≤300kHz	
	0.5s	5Hz≤f≤300kHz	
	1s	2.5Hz≤f≤300kHz	
	28	$1.5$ Hz $\leq f \leq 300$ kHz	
	58	0.5Hz≤f≤300kHz	
频率测量范围	10s	$0.2$ Hz $\leq f \leq 300$ kHz	
	20s	0.1Hz≤f≤300kHz	
	Auto	$0.1$ Hz $\leq f \leq 300$ kHz	
频率滤波器	可选 OFF 或 ON( 截止频率 500Hz)		
精度	精度: ±( 读数的 0.06%)		
	注:要求峰值因数 3 时,输入信号电平大于等于测量量程的 30%(峰值因数 6		
	时,大于等于 60%);此外,当测量电压或电流小于等于 200Hz 时须打开频率		
	滤波器		

\_\_\_\_\_\_ 备注: PA323 各频端测量上限是 100kHz, 可参考表 8.2。

# 15.6 运算

表 15.6 运算功能参数

项目	规格					
视在功率 (S)、无	功功率 (Q)、功率因数 (λ) 和相位角 (Ø) 的运算公式。i 为输入单元的编号					
	单相 3		2 中国 2 中冻		单进单	单进三出
	线制	二相 3 线利	3 电压 3 电流	二相 4 线利	出效率	效率
	(1P3W)	(3P3W)	衣 (3V3A)	(3P4W)	(1110)	(1I30)



功率计

续上表

	项目	规格					
	UΣ[V]	(U	1+U3)/2	(U1+U2+U3)/3		U3	(U1+U3)/2
	ΙΣ[A]	()	(1+I3)/2	(I1+I2+	I3)/3	I3	(I1+I3)/2
	$P\Sigma[W]$		P1+P3		P1+P2+P3	Р3	P1+P3
SΣ[VA]	Si=Ui×Ii	S1+S3	$\sqrt{3} (S1+S3)/2$	√3 (S1+S2+S3)/3	S1+S2+S3	<b>S</b> 3	$\sqrt{3}$ (S1+S3)/2
QΣ[var]	$Qi = \sqrt{Si^2 - Pi^2}$		Q1+Q3		Q1+Q2+Q3	Q3	Q1+Q3
λΣ	∧ i=Pi/Si			ΡΣ/S	δΣ		
Ø[ ° ]	Øi=cos <sup>-1</sup> (Pi/Si)			cos <sup>-1</sup> (P2	$\Sigma/S\Sigma$ )		
在 PA310/PA310H/PA323/PA323H/PA333H 型功率计上, S、Q、 λ 和 Ø 通过电压、电流和有功功率的测量值计算而来。因此,输入失真信号时,这些数值可能与基于不同测量原则的其他测量仪器略有不同: ● 如果电压或电流小于额定量程 0.5%(峰值因数 6 时,小于等于 1%),S 或 Q 显示 0, λ 和 Ø 显示错误当电流超前电压时,Q[var]运算中的 Q 值用减号 (-)运算;当电流滞后电压时用加 (+)号。 QΣ可能为				功动率的测 有不同: Ø显示错误 QΣ可能为			
D(LEA 超前相 (相位角)	AD)/G(LAG) 和滞后相检测 Ø的D(超前)和 G(滞后))	在下列: ● 正 ● 当 时 频 ● 相	<ul> <li>在下列条件下,可以正确检测输入电压、电流的超前和滞后:</li> <li>正弦波</li> <li>当测量值大于等于测量量程的 50%(峰值因数 6 时,大于等于 100%)</li> <li>时</li> <li>频率: 20Hz ~ 2kHz</li> <li>相位差・+(5°~175°)</li> </ul>				
	比例	<ul> <li>将外部传感器 VT、CT 的输出输入到仪器时,需设置传感器转换比 : VT 比、</li> <li>CT 比和功率系数</li> <li>有效位数:根据电压和电流量程的有效位数自动设置</li> <li>设置范围: 0.001 ~ 9999</li> </ul>				:VT 比、	
	平均	选择以下 2 种方法: 指数平均法、移动平均法 从 8、16、32 和 64 中选择指数平均的衰减常数或移动平均常数					
	效率	PA323/	PA323/PA323H/PA333H 可计算效率				
цĘ	昏值因数	计算电	计算电压和电流的峰值因数 (峰值 /RMS 值 )				
ע	则运算	共有 6	共有 6 种四则运算 (A+B、A-B、A×B、A/B、A <sup>2</sup> /B、A/B <sup>2</sup> )				
积分时的	可平均有功功率	在积分	在积分期间内计算平均有功功率				

# 15.7 积分

表 15.7 积分

项目	规格	
模式	可选手动积分模式、标准积分模式或重复积分模式	
计时留	通过设置计时器自动停止积分。设置范围: 0 小时 00 分 00 秒 ~ 10000 小时 00	
11 凹 奋	分 00 秒( 对于 0 分 00 秒 00 秒, 自动设置为手动积分模式 )	
	WP: 999999MWh/-999999MWh q: 9999999MAh/-999999MAh	
计数溢出	当积分时间达到最大积分时间 10000 小时、或者当积分值达到可显示的最大积分	
	值 (999999 或 - 99999) 时,保持积分时间和积分值并停止积分	



功率计

续上表

项目	规格
	土( 功率精度 (或电流精度)+ 读数的 0.1%)(固定量程)
精度	注:在自动量程情况下,量程变化时不执行测量。量程变换后的首个测量值和不
	测量期间将被追加
量程设置	积分有自动量程或固定量程,量程切换详见电压、电流和有功功率测量部分的内容
	有功功率: DC~45kHz
和分的有效	电流: 当测量模式是 RMS 时: DC、由数据更新周期决定的下限频率 ~45kHz;
「「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」	当测量模式是 VOLTAGE MEAN 时: DC、由数据更新周期决定的下限频率 ~
<i></i>	45kHz
	当测量模式是 DC 时: DC~45kHz
计时器精度	$\pm 0.02\%$

# 15.8 谐波测量

#### 表 15.8 谐波测量

测量项目	所有已安装单元
方法	PLL 同步法
频率范围	PLL源的基波频率在 10Hz~1.2kHz 范围内
PLL 源	选择各输入单元电压或电流,输入电平
	峰值因数3时,大于等于额定量程的50%
	峰值因数6时,大于或等于额定量程的100%
	当基波频率小于等于 200Hz 时,必须打开频率滤波器
FFT 数据字长	1024/5120/6144
窗口功能	矩形

# 15.9 常规谐波采样

### 表 15.9 常规谐波采样

基波频率	采样率	窗口宽度	分析次数上限值
10Hz ≤基波频率<75Hz	f×1024	1	50
75Hz ≤基波频率<150Hz	f×512	2	32
150Hz ≤基波频率<300Hz	f×256	4	16
300Hz ≤基波频率<600Hz	f×128	8	8
600Hz ≤基波频率≤1200Hz	f×64	16	4
注1: 可降低分析次数的上限值			

# 15.10 IEC61000-4-7 谐波采样

表 15.10 IEC61000-4-7 谐波采样

基波频率	采样率	窗口宽度	分析次数上限值
50Hz	f×512	10	50
60Hz	f×512	12	50



 $@2021\,Guangzhou\,ZHIYUAN\,$  Electronics Co., Ltd.

功率计

### 15.11 谐波精度

表 15.11 线路滤波器关闭时的功率计精度(指标±(%读数 +%量程))

频率	电压	电流	功率
$10 \text{Hz} \leq \text{f} < 45 \text{Hz}$	0.15% +0.35%	0.15% +0.35%	0.15% + 0.50%
$45 Hz  \leqslant  f  \leqslant  440 Hz$	0.15% +0.35%	0.15% + 0.35%	0.25% + 0.50%
440Hz <f <math="">\leq 1kHz</f>	0.20% +0.35%	0.20% +0.35%	0.40% + 0.50%
$1 \text{kHz} < f \leq 2.5 \text{kHz}$	0.80% +0.45%	0.80% +0.45%	1.56% + 0.60%
$2.5 \text{kHz} < f \leq 5 \text{kHz}$	3.05%+0.45%	3.05% +0.45%	5.77%+0.60%

以下说明适用表 15.11:

- 当峰值因数为3时;
- 当 λ (功率因数)=1 时;
- 超过 1.2kHz 的功率为参考值;
- 对于直接电流量程,在电流精度上增加 10μA,在功率精度上增加量程的(10μA/ 直接电流量程)×100%;
- 对于外部电流传感器量程,在电流精度上增加 100μV,在功率精度上增加量程的 (100μV/外部电流传感器额定量程)×100%;
- 对于谐波输入,在电压和电流的第(n+m)次谐波和第(n-m)次谐波上增加第 n 次谐 波读数的({n/(m+1)}/50)%,在功率的第(n+m)次谐波和第(n-m)次谐波上增加第 n 次 谐波读数的({n/(m+1)}/25)%;
- 在电压和电流的第 n 次谐波上增加其读数的(n/500),功率增加其读数的(n/250)%;
- 峰值因数6时的精度:与峰值因数3时的加倍量程时的精度相同;
- 频率、电压和电流的精度保证范围与常规测量保证范围相同。如果高频成分的幅值 很大,可能出现对特定谐波产生约 1% 的影响,这种影响取决于该频率成分的大小;所以,如果该频率成分相对额定量程较小,将不会产生问题。

## 15.12 显示

表	15.1	12	显示
---	------	----	----

项目	规格		
显示类型	7段 LED		
同时显示	4 个项	页目	
最大显示	常规测	量时	
显示项目	显示位数是5位时	显示位数是4位时	
U, I, P, S, Q	99999	9999	
λ	1.0000 ~ -1.0000	1.000 ~ -1.000	
Ø	G180.0 ~ d180.0	G180.0 ~ d180.0	
fU、fI	99999	9999	
WP, WP $\pm$ , q, q $\pm$	999999		
● 单位是 MWh 或 MAh	(-99999 为负瓦时和	999999	
● 单位不是 MWh 或 MAh 时	负安时) -99999		
	-99999		

功率计

项目	规格			
TIME				
积分时间	显示指示	显示分辨率		
0~99 小时 59 分 59 秒	0.00.00 ~ 99.59.59	1 秒		
100 小时~9999 小时 59	100.00 ~ 9999.59	1 分钟		
分 59 秒				
10000 小时	10000	1 小时		
效率	100.00 ~ 999.99(%)	100.0 ~ 999.9(%)		
峰值齿数	99999	9999		
四则运算	99999	9999		
平均有功功率	99999	9999		
电压峰值	99999	9999		
电流峰值	99999	9999		
功率峰值	99999	9999		
最大显示(显示范围)	谐波测量时			
目二項日	显示位数	显示位数		
亚小坝日	是 5 位时	是 4 位时		
U, I, P	99999	9999		
λ	1.0000 ~ -1.0000	1.000 ~ -1.000		
	0.000 ~ 99.999% ~	0.00 ~ 99.99%		
Uhdf, Ihdf, Phdf	100.00 ~ 999.99%	~100.0 ~ 999.9%		
TT/1 1 T/1 1	0.000 ~ 99.999% ~	0.00 ~ 99.99%		
Uthd, Ithd	100.00 ~ 999.99%	~100.0 ~ 999.9%		
	ØU, ØI			
1 次基波电流与 1 次基波甲	电压的相位角			
	G180.0 ~ D180.0	G180.0 ~ D180.0		
2 次谐波和更高谐波相对 1	次基波电压的相位角			
	-180.0 ~ 180.0	-180.0 ~ 180.0		
2 次谐波和更高谐波相对 1	次基波电流的相位角			
	-180.0 ~ 180.0	-180.0 ~ 180.0		
单位符号	m, k, M, V, A, W, VA, var, °, Hz, h	±、TIME、%		
显示位数	可选5位或4位			
数据更新周期	可选 0.1s 、0.25s、0.5s 、1s、2s、5s、10s、20s、Auto			
最大为数据更新周期的 2 倍(当量程额定值从 0 变化到 100% ]		0 变化到 100% 或从 100%		
нн <u>) л.</u> т.1.1 [т1]	变化到 0 时,显示值达到最终精度状态所需的时间)			
自动量程监视器	当输入信号满足自动量程切换的条件时,指示灯闪烁			
超量程监视器	在以下条件下显示"oL",表示超出量程当测量值超过额定量程的 140%			
保持(Hold)	保持显示值			
单次更新	Hold 时,每按一次 SINGLE 键更新一次显示值			
最大值保持	保持 U、I、P、S、Q、U±pk、I±pk 、P±pk			

续上表



功率计

# 15.13 外部电流传感器输入

表 15.13 外部电流传感器输入

	测量量程				
峰值因数3	PA310 /PA323: 50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V/2.5V/5V/10V				
	PA310H/PA323/PA333H: 100mV/200mV/400mVv/1V/2V/5V/10V				
修 <b>估</b> 田粉 6	PA310/PA323: 25 mV/50 mV/100 mV/250 mV/500 mV/1V/1.25 V/2.5V/5V				
咩但凶奴 0	PA310H/PA323H/PA333H: 50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2.5V/5V				

# 15.14 GPIB 接口

### 表 15.14 GPIB 接口

	美国国家仪器公司						
适用	● PCI-GPIB 或 PCI-GPIB+、PCIe-GPIB 或 PCIe-GPIB+						
设备	● PCMCIA-GPIB 或 PCMCIA-GPIB+(Windows Vista 或 Windows 7 不支持 )						
	• GPIB-USB-HS 使用 NI-488.2M Ver. 2.8.1 或更新版本的驱动						
电气和							
机械规格	付合 IEEE St d 488-1978(JIS C 1901-1987						

# 15.15 串行接口

## 表 15.15 串行接口

接口类型	D-Sub 9-pin(插头)
电气规格	符合 EIA-574(EIA-232(RS-232)9 针标准 )
波特率	可选择 1200、2400、4800、9600、19200、115200

# 15.16 USB 接口

### 表 15.16USB 接口

端口数	1		
接口	B 型接口 ( 插座 )		
<b>电气和机械规格</b> 符合 USB Rev. 2.0 标准			
传输模式 HS(高速;480Mbps)和FS(全速;12Mbps)			
支持协议	自定义协议		
	配备 USB 端口,运行英文版或中文版 Windows 7(32-bit/64-bit)		
PC 系统要求	WindowsVista(32-bit) 或		
	Windows XP(32-bit, SP2 或更新版 )		

# 15.17 以太网接口

## 表 15.17 以太网接口

端口数	1
接口类型	RJ-45 接口
电气和机械规格	符合 IEEE802.3 标准



功率计

传输系统	以太网 (100BASE-TX、10BASE-T)		
传输速率	最大 100Mbps		
通信协议	ТСР/ІР		
支持服务	DHCP、远程控制		

# 15.18 常规特性

### 表 15.18 常规特性

显示参数	参数描述
额定电源电压	100VAC ~ 240VAC
预热时间	≥ 30 分钟
工作环境	全精度 5℃ ~40℃, 20% R.H.~80% R.H., 无结露
存储温度	-25℃ ~60℃, 20% R.H.~80% R.H., 无结露
海拔高度	2000m 及以下
污染等级	污染等级 2
额定电源频率	50/60Hz
电源频率允许范围	48Hz ~ 63Hz
最大功耗	PA310/PA310H:50VA;
取八功社	PA323/PA323H/PA333H: 70VA
舌島	PA310/PA310H: 毛重约 4.3kg、净重约 2.3kg
王里	PA323/PA323H/PA333H: 毛重约 5.5kg、净重约 3.3kg

# 15.19 型号和后缀代码

### 表 15.19 型号和后缀代码

型号	通道数	说明				
DA 210/DA 21011	<b>舟</b> ) 法	标配 GPIB、USB-Host、USB-Device、RS-232 接口和外部传感器接				
PA310/PA310H	半週退					
PA323/PA323H/	二通済	标配 GPIB、USB-Host、USB-Device、RS-232 接口和外部传感器接				
РА333Н	一週週					

# 15.20 交直流电流传感器/互感器(选配)

## 表 15.20 交直流电流传感器/互感器

产品 类型	型号	图片	电流	精度	带宽	变比	接口 类型
交直流 电流钳	CA (PAC22)	Til	1400Apk	$\pm$ 1.5%, $\pm 2\%$	DC– 10kHz	10mV/A 1mV/A	BNC 接口
交流电 流钳	CA (C116)	20	1000Arms	±0.3%	30Hz≤f ≤10kHz	1mV/A	∲4mm 香 蕉插头



功率计

							续上表
产品 类型	型号	图片	电流	精度	带宽	变比	接口 类型
交流电 流钳	CA (C112)	20	1000Arms	±0.3%	30Hz≤f ≤10kHz	1000:1	<b></b>
交流电 流钳	ZY (CTS500)	, in the second	500Arms	±0.3%	45Hz- 5kHz	1mV/A	BNC 接口
交流电 流钳	ZY (CTS5)	, <b>1</b> 9	5Arms	±0.3%	45Hz- 5kHz	10mV/A	BNC 接口
交流电 流钳	ZY (CTS6000)		6000Arms	±1.0%	10Hz≤f ≤20kHz	50mV/A 5mV/A 0.5mV/A	BNC 接口
电流互 感器	YX-CTS200	T	200Arms	±0.3%	45Hz- 5kHz	10mV/A 1mV/A	BNC 接口
交直流 电流钳	知用 ZCP500		500Arms	±0.3%	DC- 100kHz	4mV/A	BNC 接口
交直流 电流钳	知用 ZCP1000		1000Arms	±0.3%	DC- 20kHz	2mV/A	BNC 接口
电源箱	CTB104		知用传感器专用电源箱,4通道、输入电压范围 90 <sup>~</sup> 264VAC				

备注: D36N 组合 TL1000 测量线

C117 组合 TA1004 转接头

ZCP1000 和 ZCP500 需要配置知用专用电源箱套件, CTB104



 $@2021\,Guangzhou\,ZHIYUAN\,$  Electronics Co., Ltd.

# 16. 机械尺寸图

# 16.1 PA310/PA310H 型功率计机械尺寸图(单位: mm)



图 16.3PA310 型功率计机械尺寸图(俯视)

备注: PA310H 和 PA310 正面和侧面尺寸图一致,区别在于 PVC 上的型号不同。



功率计

16.2 PA323/PA323H/PA333H 型功率计机械尺寸图(单位: mm)



图 16.4PA323 型功率计机械尺寸图(正面)



图 16.5PA323 功率计机械尺寸图(侧面)



功率计



图 16.6PA323 功率计机械尺寸图(俯视)

备注: PA333H、PA323H 和 PA323 正面和侧面尺寸图一致,区别在于 PVC 上的型号不同。


## PA300 系列

功率计

## 17. 附件

表 17.1 附件(选配)

型号	品牌	规格型号
测试	МС	安全测试导线。安全等级: 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32 A , 测试
导线	TL1000	线长 1.5m
测试 连接头	МС	大号鳄鱼夹,具有Φ4mm 安全型插座。额定电压 1000V,最大电流 32A
	TA1002	
	МС	Φ4mm 安全插头,可堆叠,可通过螺丝连接测试导线,额定电压 1000V
	TA1003	
	МС	安全 BNC 公头香蕉插座转换头,具有Φ4mm 安全型插座。额定电压
	TA1004	1000V



 $@2021\,Guangzhou\,ZHIYUAN\,$  Electronics Co., Ltd.

功率计

## 18. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则,广州致远电子有限公司(下称"致远电子")在本手 册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性, 致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情 况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬的用户 定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持!



©2021 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd.



Dreams come true with professionalism and dedication.

广州致远电子有限公司

更多详情请访问 www.zlg.cn 欢迎拨打全国服务热线 400-888-4005

